



## 1. ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК-СЕНСОРОВ



КНОПКА  
ВКЛЮЧЕНИЯ  
ПОДОГРЕВА



КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.  
И НАСТРОЙКИ  
ПОДСВЕТКИ



## 2. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для включения зеркала и перед началом использования других команд необходимо произнести «Привет, зеркало».

КОМАНДА	РЕАКЦИЯ КНОПОК	РЕАКЦИЯ БЛОКА
Привет, зеркало	Кнопка подсветки начинает мигать	Кнопка мигает, система ожидает дальнейших команд
Включи подсветку	Кнопка подсветки подсвечивается белым	Включает подсветку
Выключи подсветку	Кнопка подсветки подсвечивается синим	Выключает подсветку
Добавь яркость	Кнопка подсветки горит белым	Немного увеличивает яркость
Убавь яркость	Кнопка подсветки горит белым	Немного уменьшает яркость
Максимальная яркость	Кнопка подсветки горит белым	Устанавливает максимальную яркость
Минимальная яркость	Кнопка подсветки горит белым	Устанавливает минимальную яркость
Включи подогрев	Кнопка подогрева подсвечивается белым	Включает подогрев зеркала
Выключи подогрев	Кнопка подогрева подсвечивается синим	Выключает подогрев зеркала

