



Eurosmart

33 305



33 556



Eurosmart


(D)	1	(I)	5	(N)	9	(GR)	13	(TR)	17	(BG)	21	(RO)	25
(GB)	2	(NL)	6	(FIN)	10	(CZ)	14	(SK)	18	(EST)	22	(RUS)	26
(F)	3	(S)	7	(PL)	11	(H)	15	(SLO)	19	(LV)	23		
(E)	4	(DK)	8	(UAE)	12	(P)	16	(HR)	20	(LT)	24		

94.905.131/ÄM 207738/01.07


GROHE
The Grohe logo consists of the word "GROHE" in a bold, sans-serif font, with three horizontal wavy lines underneath it.

ENJOY WATER®

33 305




33 556




Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!


1




2




3




4




5




6



7





D**Anwendungsbereich**

Betrieb ist möglich mit:

- Druckspeichern
- Thermisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern

Nicht möglich ist der Betrieb mit drucklosen Speichern (=offene Warmwasserbereiter).

Technische Daten

• Fließdruck	
- min.	0,5 bar
- empfohlen	1 - 5 bar
• Betriebsdruck max.	10 bar
• Prüfdruck	16 bar
Zur Einhaltung der Geräuschwerte bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.	
Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!	
• Durchfluss bei 3 bar Fließdruck:	ca. 27 l/min
• Temperatur	
Warmwassereingang:	max. 80 °C
Zur Energieeinsparung empfohlen:	60 °C
Verbrühschutz möglich durch Einbau eines Temperaturbegrenzers (siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 46 308).	
• Wasseranschluss	warm - links kalt - rechts

Hinweis:

Bei der Armatur 33 556 darf nur ein Abgang verwendet werden. Der 2. Abgangsstutzen am Gehäuse muss mit dem beiliegenden Stopfen verschlossen werden (Stopfen eindichten).

Durch Verwendung einer 3-Wege-Umstellung besteht die Möglichkeit, diese Armatur mit Kopf- und Handbrausegarnitur zu kombinieren.

Wichtig:

Bei allen Unterputzbatterien dürfen im Abgang (Mischwasserleitung) keine Absperrventile nachgeschaltet werden.

Installation**Einbauwand vorfertigen**

- Löcher für Einhandmischer sowie Schlitze für die Rohrleitungen erstellen.

Einhandmischer mit Einbauschablone ausrichten und einbauen, siehe Klappseite I, Abb. [1] bis [3].

- Zulässige Toleranzen sind aus der Maßzeichnung ersichtlich.
- Der Pfeil auf der Einbauschablone muss nach oben zeigen.
- Zum Ausrichten eine Wasserwaage auf die Nocken der Einbauschablone (A) legen, siehe Abb. [1].
- Zur einfacheren Befestigung der Armatur an die Wand, sind am Gehäuse Befestigungslöcher vorgesehen.
- Die fertige Wandoberfläche (B) muss im Bereich (X) der Einbauschablone liegen, siehe Abb. [2].
- Der Kaltwasseranschluss muss rechts, der Warmwasseranschluss links erfolgen.

Rohrleitungen anschließen

- Der lose eingeschraubte Stopfen (C) der Armatur 33 556 muss in den freibleibenden Abgang (unten oder oben) eingedichtet werden, siehe Abb. [3].

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.**Rohrleitungen spülen.**

Wand fertig verputzen und verfliesen.

Einbauschablone **nicht** vor der Fertiginstallation demontieren.

Fertiginstallation**Einbauschablone entfernen.****Hinweis:**

Bei Installation des Oberbaus 33 305 muss zuerst die Umstellung (D) montiert werden, siehe Klappseite I, Abb. [4].
1. Verschlusschraube (E) herausschrauben.
2. Umstellung (D) mit Steckschlüssel 17mm einschrauben und festziehen.

Mengenbegrenzer

Diese Armatur ist mit einer Mengenbegrenzung ausgestattet. Damit ist eine stufenlose individuelle Durchflussmengenbegrenzung möglich. Werkseitig ist der größtmögliche Durchfluss voreingestellt.

In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern ist der Einsatz der Durchflussmengenbegrenzung nicht zu empfehlen.

Zur Aktivierung siehe Abb. [5].

Rosette und Hebel montieren, siehe Abb. [6] und [7].

Falls sich die Rosette nicht weit genug auf die Kappe schieben lässt, muss zusätzlich eine Verlängerung eingebaut werden (siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Bei besonders rauen Oberflächen (tiefe Fliesenfugen, stark strukturierte Fliesen) zusätzlich den oberen Rosettenbereich mit Silikon abdichten.

Funktion der Batterie prüfen, siehe Klappseite III, Abb. [8].

Funktion der automatischen Umstellung (D), siehe Abb. [9]. Durch Ziehen des Hebels wird die Wasserzufuhr freigegeben. Bei der Wannenbatterie tritt das Wasser grundsätzlich erst zum unteren Abgang (z.B. Wannenauslauf) aus.

Durch Eindrücken der Umstellung (D) wird der Wasserdurchlauf zur Wanne geschlossen, und das Wasser tritt am Brausenabgang aus.

Wird die Batterie geschlossen, wird die Umstellung automatisch herausgedrückt, so dass bei erneutem Öffnen der Batterie das Wasser immer erst zum unteren Abgang (z.B. Wanneneinlauf) austritt.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren!**I. Austausch der Kartusche (F)**, siehe Klappseite III, Abb. [10] bis [12].**Einbaulage beachten!**

Es ist darauf zu achten, dass die Dichtungen der Kartusche in die Eindrehungen des Gehäuses eingreifen. Schrauben (G) einschrauben und **wechselweise gleichmäßig** festziehen.

II. Umstellung (D), siehe Klappseite III, Abb. [10] bis [12].**Ersatzteile**, siehe Klappseite II (* = Sonderzubehör).**Pflege**

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Application

Can be used in conjunction with:

- Pressurised storage heaters
- Thermally controlled instantaneous heaters
- Hydraulically controlled instantaneous heaters

Operation with unpressurised storage heaters (= open water heaters) is not possible.

Technical data

- Flow pressure

- min. 0.5 bar
- recommended 1 - 5 bar

- Operating pressure max. 10 bar

- Test pressure 16 bar

A pressure reducing valve must be fitted in the supply line if static pressures exceed 5 bar to satisfy noise level ratings.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.

- Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 27 l/min

- Temperature

Hot water inlet: max. 80 °C

Recommended (energy saving): 60 °C

Scalding protection possible by fitting a temperature limiter (see Replacement parts, fold-out page II, Prod. no.: 46 308).

- Water connection

hot - left
cold - right

Note:

Only one outlet is allowed to be used on fitting 33 556.

The 2nd outlet socket on the housing must be sealed with the plug supplied (apply sealing to plug).

This fitting can be combined with head and hand shower sets by using a 3-way diverter.

Important note:

Never install shut-off valves in the outlet pipe (mixed water) downstream of any built-in mixer.

Installation

Prepare the wall for the installation.

- Prepare the holes for the single lever mixer and slots for the pipes.

Align single lever mixer using fitting template and fit, see fold-out page I, Figs. [1] to [3].

- Permissible tolerances are given on the dimensional drawing.
- The arrow on the fitting template must point upwards.
- To align place a spirit level on the cam on the fitting template (A), see Fig. [1].
- The housing is provided with pre-drilled holes to facilitate mounting the fitting to the wall.
- The finished surface of the wall (B) must lie within the area (X) of the fitting template, see Fig. [2].
- The cold water supply must be connected on the right, hot water supply on the left.

Connect pipes.

- The plug (C), loosely installed in the fitting 33 556, must be installed and sealed in the unused outlet (upper or lower), see Fig. [3].

Open cold and hot-water supply and check connections for water-tightness.

Flush pipes thoroughly.

Plaster and tile the wall.

Do not remove the fitting template before final installation.

Final installation

Remove fitting template.

Note:

First fit the diverter (D) if installing trim set 33 305, see fold-out page I, Fig. [4].

1. Remove screw plug (E).
2. Screw diverter (D) into position using 17mm socket spanner and tighten.

Flow rate limiter

This mixer is fitted with a flow rate limiter, permitting an infinitely variable individual reduction in flow rate. The highest possible flow rate is set at the factory before despatch.

The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

To activate, see Fig. [5].

Install escutcheon and lever, see Figs. [6] and [7].

If the escutcheon will not slide far enough onto the cap, you must also install an extension (see replacement parts on fold-out page II, Prod. no.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Additionally seal the top edge of the escutcheon with silicone when fitting against a particularly rough surface (deep tile joints, highly textured tile).

Check mixer for correct operation, see fold-out page III, Fig. [8].

Function of automatic diverter (D), see Fig. [9].

Pulling the lever will release water delivery.

On the bath mixer, water will always emerge from the lower outlet first (e.g. bath outlet).

Pressing diverter (D) shuts off the flow of water to the bath and delivers water to the shower outlet.

When the mixer is closed, the diverter is released automatically so that when the mixer is opened again, water will always emerge from the lower outlet first (e.g. bath outlet).

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

Shut off hot and cold water supply.

I. Replacement of the cartridge (F), see fold-out page III, Figs. [10] to [12].

Observe the correct installation position!

Ensure that the cartridge seals engage in the grooves of the housing. Fit screws (G) and tighten **evenly and alternately**.

II. Diverter (D), see fold-out page III, Figs. [10] to [12].

Replacement parts, see fold-out page II (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

F

Domaine d'application

Utilisation possible avec

- accumulateurs sous pression
- chauffe-eau instantanés à contrôle thermique
- chauffe-eau instantanés à contrôle hydraulique

Une utilisation avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible.

Caractéristiques techniques

• Pression dynamique	
- minimale	0,5 bar
- recommandée	1 à 5 bars
• Pression de service maxi.	10 bars
• Pression d'épreuve	16 bars

Installer un réducteur de pression lorsque la pression statique est supérieure à 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide!

• Débit à une pression dynamique de 3 bars: env. 27 l/min

• Température

Arrivée d'eau chaude: 80 °C maxi.

Recommandée pour une économie d'énergie: 60 °C

Protection anti-échaudage possible en installant un limiteur de température (voir Pièces de rechange, volet II, réf. 46 308).

• Arrivée d'eau chaude - à gauche
froide - à droite

Remarque:

Sur les robinetteries 33 556, il n'est possible d'utiliser qu'une seule sortie. Obturer la 2ème tubulure de sortie du boîtier avec un bouchon (vérifier l'étanchéité du bouchon).

Avec un inverseur 3 voies, vous avez la possibilité de combiner bouchon et douchette.

Attention:

Ne jamais poser de robinet d'arrêt en aval (sortie d'eau mitigée) d'un mitigeur monocommande encastré.

Installation

Préparer le mur d'enca斯特rement

- Préparer des réservations pour le mitigeur monocommande et des saignées pour la tuyauterie.

Ajuster le mitigeur monocommande avec le gabarit puis le poser, voir volet I fig. [1] à [3].

- Les tolérances des cotes sont indiquées dans le schéma.
- Orienter la flèche du gabarit de montage vers le haut.
- Poser un niveau sur les ergots du gabarit de montage (A), voir fig. [1].
- Pour faciliter la fixation de la robinetterie au mur, on a prévu des trous de fixation sur le boîtier.
- Le mur fini (B) doit affleurer dans la zone (X) du gabarit de montage, voir fig. [2].
- Le raccordement d'eau froide doit être effectué à droite, celui d'eau chaude à gauche.

Brancher les canalisations.

- Vérifier l'étanchéité du bouchon (C) de la robinetterie 33 556 sans serrer au niveau de la sortie ouverte (en bas ou en haut), voir fig. [3].

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Purger les tuyauteries.

Finir de crépir le mur et carreler.

Ne pas démonter le gabarit de montage avant l'installation finale.

Installation définitive

Enlever le gabarit de montage.

Remarque:

Lors de l'installation de la façade 33 305, commencer par monter l'inverseur (D), voir volet I, fig. [4].

1. Dévisser le bouchon fileté (E).

2. Visser l'inverseur (D) à l'aide d'une clé à pipe de 17mm et serrer jusqu'au blocage.

Limiteur de débit

Cette robinetterie est équipée d'un limiteur de débit. Celui-ci permet une limitation, individualisée et en continu du débit. Le débit maximal est prégréglé en usine.

L'utilisation du limiteur de débit est déconseillée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.

Pour le faire fonctionner, voir fig. [5].

Monter la rosace et le levier, voir fig. [6] et [7].

Si la rosace ne s'engage pas assez loin sur le capot, monter une rallonge (voir Pièces de rechange, volet II, réf. 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Sur des surfaces rugueuses (joints profonds, carreaux fortement structurés), étancher la zone de la rosace avec la silicone.

Contrôler le fonctionnement de la robinetterie, voir volet III, voir fig. [8].

Vérifier le fonctionnement de l'inverseur automatique (D), voir fig. [9].

L'écoulement de l'eau est obtenu en soulevant le levier.

Sur la robinetterie de baignoire, l'eau s'écoule d'abord par la sortie inférieure (par ex.: bec déverseur).

En appuyant sur l'inverseur (D), l'écoulement de l'eau passe du bec à la douche.

A la fermeture de la robinetterie, l'inverseur tourne automatiquement à sa position d'origine et à l'utilisation suivante, l'eau s'écoule à nouveau par le bec.

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Fermer l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

I. Remplacement de la cartouche (F), voir volet III, fig. [10] et [12].

Respecter la position de montage!

Veiller à ce que les joints de la cartouche s'engagent correctement dans les encoches du corps de robinetterie.

Visser les vis (G) et les serrer **uniformément et en alternance**.

II. Inverseur (D), voir volet III, fig. [10] à [12].

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E

Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con:

- Acumuladores a presión
- Calentadores instantáneos con control térmico
- Calentadores instantáneos con control hidráulico

Sin embargo, no funciona con acumuladores sin presión (=calentadores de agua sin presión).

Datos técnicos

- Presión de trabajo

- mÍn.	0,5 bares
- recomendada	1 - 5 bares
• Presión de utilización máx.	10 bares
• Presión de verificación	16 bares

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, se recomienda instalar un reductor de presión para cumplir los valores de emisión de ruidos.

¡Deberán evitarse diferencias de presión importantes entre las acometidas del agua fría y del agua caliente!

- Caudal para una presión de trabajo de 3 bares:
aprox. 27 l/min

- Temperatura

Entrada de agua caliente:	máx. 80 °C
Recomendada para ahorrar energía:	60 °C

Es posible una protección contra escaldaduras instalando un limitador de temperatura (véase piezas de recambio, página desplegable II, Núm. de pedido: 46 308).

- Acometida del agua
caliente - a la izquierda
fría - a la derecha

Nota:

En el caso de la grifería 33 556 sólo se puede utilizar una salida. El 2º manguito de salida de la carcasa debe cerrarse con el tapón suministrado (estanqueizar el tapón).

Utilizando un inversor de tres vías es posible combinar esta grifería con juego de ducha de cabeza y teleducha.

Importante:

En ninguna de las baterías empotrables deberán conectarse llaves de cierre a la salida (tubería del agua mezclada).

Instalación

Preparar la pared de montaje

- Hacer los taladros para el mezclador monomando así como las rozas para las tuberías.

Alinear y montar el mezclador monomando con ayuda de la plantilla de montaje, véase página desplegable I, figs. [1] a [3].

- Las tolerancias permitidas pueden consultarse en los croquis.
- La flecha de la plantilla de montaje debe apuntar hacia arriba.
- Para alinear, colocar un nivel de burbuja en los tetones de la plantilla de montaje (A), véase fig. [1].
- Para simplificar la fijación de la grifería a la pared, están previstos en la carcasa orificios de fijación.
- La superficie de pared acabada (B) debe encontrarse en la zona (X) de la plantilla de montaje, véase la fig. [2].
- La acometida del agua fría debe estar a la derecha y la del agua caliente a la izquierda.

Conectar las tuberías

- El tapón (C) de la grifería 33 556, que está enroscado sin apretar, debe enroscarse herméticamente en la salida que queda libre (abajo o arriba), véase la fig. [3].

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Purgar las tuberías.

Concluir el enlucido y alicatado de la pared.

No desmontar la plantilla de montaje antes de proceder a la instalación de acabado.

Instalación de acabado

Quitar el patrón de montaje.

Nota:

Para instalar la superestructura 33 305, debe montarse primamente la inversión (D), véase la página desplegable I, fig. [4].

1. Desenroscar el tapón roscado (E).
2. Con una llave de vaso de 17mm, enroscar y apretar la inversión (D).

Limitador de caudal

Esta grifería está equipada con un limitador de caudal. Esto permite limitar el caudal de forma progresiva e individual.

El ajuste de fábrica corresponde al máximo caudal posible. **Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.**

Para la regulación, véase la fig. [5].

Montar el rosetón y la palanca, véanse las figuras [6] y [7].

Si el rosetón no dejase sobresalir suficientemente la tapa, al haberlo pasado por la misma, habrá que montar además una prolongación (véase piezas de recambio en la página desplegable II, nÚm. de pedido: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Si las superficies son especialmente rugosas (juntas profundas del alicatado, azulejos con mucho relieve), se deberá estanqueizar adicionalmente con silicona la zona superior del rosetón.

Comprobar el funcionamiento de la grifería, véase la página desplegable III, fig. [8].

Comprobar el funcionamiento del inversor automático (D), véase la fig. [9].

Levantar la palanca para dar salida al agua.

En el monomando de bañera y ducha, el agua sale por principio en primer lugar por la salida inferior (p. ej. caño de la bañera). Empujando hacia adentro la inversión (D) se cierra el paso del agua a la bañera y el agua sale por la ducha.

Al cerrar la grifería, el inversor es automáticamente empujado hacia afuera, con lo que al abrir de nuevo la batería, el agua sale siempre en primer lugar por la salida inferior (p. ej. caño de la bañera).

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas, cambiarlas en caso de necesidad y engrasarlas con grasa especial para griferías.

¡Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente!

I. Cambio del cartucho (F), véase la página desplegable III, figs. [10] a [12].

¡Atender a la posición de montaje!

Hay que asegurarse de que las juntas del cartucho encajen en las entallas del cuerpo del monomando. Enroscar los tornillos (G), apretándolos **alternativa y uniformemente**.

II. Inversión (D), véase la página desplegable III, figs. [10] a [12].

Piezas de recambio, véase la página desplegable II

(* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

I

Gamma di applicazioni

Il funzionamento è possibile con:

- caldaie a pressione
- Scaldabagni istantanei a regolazione termica
- Scaldabagni istantanei a regolazione idraulica

Non è possibile il funzionamento con accumulatori senza pressione (= accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Dati tecnici

Pressione idraulica

- min.	0,5 bar
- consigliata	1 - 5 bar
• Pressione di esercizio max.	10 bar

• Pressione di prova 16 bar

Per pressioni a riposo oltre 5 bar inserire un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda!

• Portata alla pressione idraulica di 3 bar: circa 27 l/min

• Temperatura

Ingresso acqua calda: max. 80 °C

Consigliata per risparmio di energia: 60 °C

Protezione contro scottature possibile tramite il montaggio di un limitatore di temperatura (vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina II, n. di codice: 46 308).

• Raccordo acqua calda – a sinistra
fredda – a destra

Nota:

Nel rubinetto 33 556 può essere usata solo un'uscita. Il 2° manicotto di uscita sull'alloggiamento deve essere chiuso con il tappo accluso (sigillare il tappo).

Utilizzando un deviatore a 3 vie è possibile combinare questo rubinetto con un set manopola doccia e soffione.

Importante:

Per tutti i rubinetti da incasso è vietato montare valvole di intercettazione nella tubazione di uscita dell'acqua miscelata.

Installazione

Preparare l'incasso nella parete

- Creare i fori per il miscelatore monocomando e le scanalature per le tubazioni.

Allineare e montare il miscelatore monocomando con la dima di montaggio, vedere il risvolto di copertina I, fig. [1] - [3].

- Le tolleranze ammesse sono riportate sullo schema con le quote di installazione.
- La freccia sulla dima di montaggio deve essere rivolta verso l'alto.
- Per la disposizione posare una livella sulle sporgenze della dima di montaggio (A), vedere fig. [1].
- Per facilitare il fissaggio del rubinetto sulla parete, nell'alloggiamento sono previsti appositi fori.
- La superficie della parete finita (B) deve trovarsi nella zona (X) della dima di montaggio, vedere fig. [2].
- Il raccordo dell'acqua fredda deve trovarsi a destra, quello dell'acqua calda a sinistra.

Allacciare le tubazioni.

- Il tappo avvitato lento (C) del rubinetto 33 556 deve essere avvitato a tenuta sull'uscita che resta libera (in alto o in basso), vedere fig. [3].

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Sciacquare accuratamente le tubazioni.

Rifinire la parete e applicare le piastrelle.

Non smontare la dima di montaggio prima del termine dell'installazione.

Installazione definitiva

Togliere la dima di montaggio.

Nota:

Per l'installazione della parte esterna 33 305 si deve prima montare il deviatore (D), vedere il risvolto di copertina I, fig. [4].

1. Estrarre il tappo a vite (E)
2. Avvitare e fissare il deviatore (D) con la chiave a tubo da 17mm.

Limitatore di portata

Questo rubinetto è dotato di un limitatore di portata per una regolazione graduale del flusso fino al 50%. Il rubinetto viene regolato di fabbrica sulla portata massima.

L'uso del limitatore di portata non è raccomandabile negli scaldabagni istantanei idraulici.

Per attivare vedere la fig. [5].

Montare la rosetta di fissaggio e la leva, vedere le figure [6] e [7].

Se la rosetta non potesse essere inserita completamente sul cappuccio, montare anche una prolunga (vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina II, n. di codice: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

In caso di superficie irregolare (piastrelle con fughe profonde, piastrelle fortemente strutturate), sigillare ulteriormente la parte superiore della rosetta con silicone.

Controllare il funzionamento del miscelatore, vedere il risvolto di copertina III, fig. [8].

Funzionamento del deviatore automatico (D), vedere fig. [9].

Alzando la leva si apre l'erogazione dell'acqua.

Sui rubinetti per vasca l'acqua esce sempre prima dalla bocca inferiore (es. scarico della vasca).

Premendo il deviatore (D) si chiude l'erogazione verso la vasca e si apre verso la doccia.

Quando si chiude il miscelatore, il deviatore torna automaticamente nella posizione iniziale, per cui quando si riapre il miscelatore l'acqua esce dall'uscita inferiore (es. verso la vasca).

Manutenzione

Controllare, pulire, eventualmente sostituire tutti i pezzi e ingrassare con grasso speciale.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Sostituzione della cartuccia (F), vedere il risvolto di copertina III, fig. [10] - [12].

Rispettare la posizione di montaggio.

Fare attenzione che le guarnizioni della cartuccia si inseriscano nelle apposite scanalature. Avvitare le viti (G) e stringere in alternanza.

II. Deviatore (D), vedere il risvolto di copertina III, fig. [10] - [12].

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina II

(* = accessori particolari).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

NL

Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met:

- boilers
- geisers
- c.v.-ketels met warmwatervoorziening

Het gebruik met lagedrukboilers is niet mogelijk
(= open warmwatertoestellen).

Technische gegevens

- Stromingsdruk

- min.	0,5 bar
- aanbevolen	1 - 5 bar
• Max. werkdruk	10 bar
• Testdruk	16 bar

Voor het nakomen van de geluidswaarden dient men bij statische drukken boven 5 bar een drukregelaar in te bouwen. Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en warmwateraansluiting!

• Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk:	ca. 27 l/min
• Temperatuur Warmwateringang:	max. 80 °C
Ter energiebesparing aanbevolen:	60 °C
• Waternaalsluiting	warm - links koud - rechts

Aanwijzing:

Bij de kraan 33 556 mag slechts één afvoer worden gebruikt. De 2e afvoernippel op de behuizing moet met de meegeleverde plug worden afgesloten (plug afdichten). Door het gebruik van een driewegomstelling kunt u deze kraan met hoofd- en handdouchegarnituur combineren.

Belangrijk:

Bij alle inbouwmengkranen mogen achter de uitgang (mengwaterleiding) geen afsluiters worden gemonteerd.

Installeren

Voorbereiding inbouwwand

- Breng de gaten voor de eenhendelkraan en de sleuven voor de leidingen aan.

Eenhendelkraan met inbouwsjabloon uitlijnen en inbouwen, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1] tot [3].

- De toegestane toleranties staan vermeld op de maatschets.
- De pijl op de inbouwsjabloon moet naar boven wijzen.
- Leg voor het uitlijnen een waterpas op de nokken van de inbouwsjabloon (A), zie afb. [1].
- Om de kraan nog makkelijker tegen de wand te bevestigen zijn op het kraanhuis bevestigingsgaten voorgeboord.
- Het afgewerkte wandoppervlak (B) moet in het gebied (X) van de inbouwsjabloon liggen, zie afb. [2].
- De koudwateraansluiting komt rechts, de warmwateraansluiting links.

Leidingen aansluiten

- De los ingeschroefde plug (C) van de kraan 33 556 moet in de vrijliggende afvoer (onder of boven) worden afdicht, zie afb. [3].

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkages.

Spoel de leidingen grondig.

Pleister de wand klaar en breng de wandtegels aan.

Verwijder de inbouwsjabloon **niet** voordat alles gemonteerd en afgewerkt is.

Eindassemblage

Verwijder de inbouwsjabloon.

Aanwijzing:

Bij het installeren van de bovenbouw 33 305 moet eerst de omstelling (D) worden gemonteerd, zie uitvouwbaar blad I, afb. [4].

1. Schroef de afsluitschroef (E) los.
2. Schroef de omstelling (D) met een 17mm steeksleutel vast en haal deze aan.

Volumebegrenzer

Deze kraan is voorzien van een kardoes met een volumebegrenzer. Daardoor is een traploze individuele doorstroombeperking mogelijk. In de fabriek wordt de maximale capaciteit afgesteld.

In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening en geisers is het gebruik van de doorstroombeperking aan de warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel van de geiser/combiketel.

Zie voor het activeren hiervan afb. [5].

Monteer de rozent en de greep, zie afb. [6] en [7].

Als de rozent niet ver genoeg op de kap kan worden geschoven, moet bovenend een verlengstuk worden ingebouwd (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Dicht bij bijzonder ruwe oppervlakken (diepe voegen tussen tegels, sterk gestructureerde tegels) tevens het bovenste gedeelte van de rozent met siliconen af.

Controleer de werking van de batterij, zie uitvouwbaar blad III, afb. [8].

Werking van de automatische omstelling (D), zie afb. [9]. Door de hendel naar boven te duwen wordt de watertoevoer vrijgegeven.

Bij de badmengkraan stroomt het water altijd eerst uit de onderste uitgang (bijv. badkuiptoevoer).

Door op de omstelling (D) te drukken wordt de toevoer naar de badkuip gesloten en stroomt het water bij de doucheafvoer eruit. Na het sluiten van de mengkraan wordt de omstelling automatisch naar buiten geduwd, zodat het water bij het opnieuw openen van de mengkraan altijd eerst uit de onderste uitgang (bijv. baduitloop) stroomt.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Sluit de koud- en warmwatertoever af!

I. Kardoes (F) vervangen, zie uitvouwbaar blad III, afb. [10] tot [12].

Neem de montagelpositie in acht!

Let erop, dat de pakkingen van de kardoes in de uitsparingen van het kraanhuis vallen. Schroef de schroeven (G) vast en haal deze beurtelings gelijkmatig aan.

II. Omstelling (D), zie uitvouwbaar blad III, afb. [10] tot [12].

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad II (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Användningsområde

Drift är möjlig med:

- Tryckbehållare
- Termiskt styrda genomströmningsberedare
- Hydrauliskt styrda genomströmningsberedare

Drift med trycklösa behållare (=öppna varmvattenberedare) är inte möjlig.

Tekniska data

- Flödestryck

- min.

0,5 bar

- rekommenderat

1 - 5 bar

- Arbetstryck max.

10 bar

- Provningstryck

16 bar

För att inte överstiga ljudnivån skall en reduceringsventil installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

- Genomflöde vid 3 bar flödestryck:

ca. 27 l/min

- Temperatur

varmvatteningång:

max. 80 °C

Rekommendation för energibesparing:

60 °C

Skällningsskydd möjligt genom montering av en temperaturbegränsare (se reservdelar utvärldssida II, best.-nr.: 46 308).

- Vattenanslutning

varmt - vänster

kallt - höger

Anvisning:

För armatur 33 556 får bara ett utlopp användas. Det andra utloppet på huset måste pluggas igen med den bifogade pluggen (täta pluggen).

genom att använda en 3-vägskoppling kan armaturen kombineras med huvuddusch och handdusch.

Viktigt:

För alla inbyggndesblandare gäller, att inga avstängningsventiler får efterkopplas i utloppet (blandvattnledningen).

Installation

Förbered väggen

- Gör hål för ettgrensblandaren och slitsar för rörledningarna.

Rikta in ettgrensblandaren med hjälp av mallen och montera den, se utvärldssida I, fig. [1] till [3].

- Korrekt toleranser kan hämtas från mättritningen.
- Pilen på mallen måste peka uppåt.
- Lägg ett vattenpass på kanten på mallen (A) för uppriktning, se fig. [1].
- För att underlätta monteringen av armaturen på väggen har armaturhuset försetts med hål.
- Monteringsdjupet till väggens färdiga yta (B) måste ligga inom monteringsmallens område (X), se fig. [2].
- Kallvattenanslutningen måste placeras på höger sida, varmvattenanslutningen på vänster sida.

Anslut rörledningarna.

- Den löst iskrvade pluggen (C) på armatur 33 556 måste monteras i det lediga utloppet (uppe eller nere) och tätas, se fig. [3].

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är tätta.

Spola igenom rörledningarna.

Putsa väggen färdigt och lägg på kakelplattorna.

Demontera inte monteringsmallen före den slutliga monteringen.

Färdiginstallation

Tag bort monteringsmallen.

Anvisning:

När man installerar ventilstödet 33 305 måste man först montera omkastaren (D), se utvärldssida I, fig [4].

1. Skruva loss skruvarna (E).
2. Skruva fast och dra åt omkastaren (D) med hjälp av en hylsnyckel 17mm.

Volymbegränsare

Armaturen är utrustad med en volymbegränsare. Därmed är en steglös, individuell genomströmningsbegränsning möjlig. Från fabrik är det största möjliga flödet förinställt.

Flödebegränsningen bör inte användas i kombination med hydrauliska genomströmningsberedare.

För aktivering se fig. [5].

Montera täckbrickan och spaken, se fig. [6] och [7].

Om täckbrickan inte kan skjutas på tillräckligt långt på hylsan, måste dessutom en förlängning monteras (se reservdelar utvärldssida II, best.-nr.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Om fästytan är mycket ojämnn (djupa fogar, kraftigt strukturerade ytor) måste man dessutom täta det övre täckbricksområdet med silikon.

Kontrollera batterietss funktion, se utvärldssida III, fig. [8]

Funktion för automatisk omkastare (D), se fig. [9].

Vattentillförseln frigörs när man drar i spaken.

Vattnet kommer alltid först ut ner till (t ex ur karpipen).

Genom att trycka in omkastaren (D) stängs vattentillförseln till badkaret och vattnet kommer ut ur duschen.

Om man stänger blandaren sker en automatisk omkoppling från dusch till badkar, så att vattnet alltid kommer ut längst ner (t ex karpipen) igen om man öppnar den på nytt.

Underhåll

Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov och feta in med specialfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentillloppet!

I. Byte av patron (F), se utvärldssida III, fig. [10] till [12].

Observera monteringsläget!

Kontrollera att patronens packningar greppar i husets gångor. Skruva i skruvarna (G) och dra fast dem växelvis och jämnt

II. Omkastare (D), se utvärldssida III, fig [10] till [12].

Reservdelar, se utvärldssida II (* = specialtillbehör).

Skötsel

Underhållstips för denna blandare finns i den bifogade Underhållanvisningen.

DK

Anvendelsesområde

Kan anvendes i forbindelse med:

- Trykbeholdere
 - Termisk styrede gennemstrømningsvandvarmere
 - Hydraulisk styrede gennemstrømningsvandvarmere
- Det er ikke muligt at bruge trykløse lagre
(= åbne vandvarmere).

Tekniske data

• Tilgangstryk	
- min.	0,5 bar
- anbefalet	1 - 5 bar
• Driftstryk max.	10 bar
• Prøvetryk	16 bar
Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.	
Større trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen bør undgås!	
• Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk	ca. 27 l/min.
• Temperatur	
Varmtvandsindgang	max. 80 °C
Anbefalet (energibesparelse)	60 °C
Skoldningsbeskyttelse er mulig ved montering af en temperaturbegrænsning (se reservedele, foldeside II, bestillingsnr.: 46 308).	
• Vandtilslutning	varmt - til venstre koldt - til højre

Bemærk:

Ved armaturet 33 556 må der kun anvendes en udgang. Den 2. udgangsstuds på kabинettet skal lukkes med den vedlagte prop (propen skal tætnes). Anvendes der en 3-vejs-omstilling er der mulighed for at kombinere dette armatur med hoved- og håndbrugsgarnitur.

Vigtigt:

På indbyggede batterier må der ikke efterkobles nogen spærreventiler i udløbet (blandingsvandledning).

Installation

Indbygningsvæggen gøres parat

- Lav huller til etgrebs-blandingsbatteriet samt slidser til rørledningerne.
- Juster etgrebs-blandingsbatteriet med monteringsskabelonen og monter det, se foldeside I, ill. [1] til [3].
 - Tilladte tolerancer findes i måltegningen.
 - Pilen på monteringsskabelonen skal vendе opad.
 - Læg et vaterpas på monteringsskabelonen (A) knaster for at justere den, se ill. [1].
 - For lettere at kunne fastgøre armaturet på væggen er der lavet fastgørelsesshuller på huset.
 - Den færdige vægoverflade (B) skal ligge i området (X) på monteringsskabelonen, se ill. [2].
 - Det kolde vand skal tilsluttes til højre, det varme vand til venstre.

Tilslut rørledninger

- Armaturets 33 556 løst iskruede prop (C) skal tætnes i det afløb, som forbliver fri (nede eller oppe), se ill. [3].

Åbn for koldt- og varmtvandstilsførslen, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.

Skyl rørledninger igennem.

Puds væggen færdig og sæt fliser på.

Monteringsskabelonen må ikke afmonteres inden færdiginstallationen.

Færdiginstallation

Afmonter monteringsskabelonen.

Bemærk:

Ved installation af den øverste del (33.305) skal omstillingen (D) først monteres, se foldeside I, ill. [4].

1. Skru lukkeskruen (E) ud.
2. Skru omstillingen (D) i med en topnøgle (17mm), og spænd den.

Mængdebegrænsning

Dette armatur er udstyret med en mængdebegrænsning. Gennemstrømningsmængden kan således begrænses trinløst og individuelt. Fra fabrikken er den størst mulige gennemstrømning forindstillet.

I forbindelse med hydrauliske gennemstrømningsvandvarmere kan brug af gennemstrømningsbegrensning ikke anbefales.

Vedr. aktivering se ill. [5].

Monter rosetten og grebet, se ill. [6] og [7].

Hvis rosetten ikke kan skubbes langt nok ind på kappen, skal der monteres yderligere en forlængelse (se "Reservedele", foldeside II, bestillingsnummer: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm). Ved særligt ru overflader (dybe flisefuger, stærkt strukturerede fliser) skal det øverste rosetområde desuden tætnes med silikone.

Kontroller, om batteriet fungerer, se foldeside III, ill. [8].

Anvendelse af den automatiske omstilling (D), se ill. [9].

Ved at trække i grebet åbnes der for vandtilsførslen.

Ved karbatteriet kommer vandet altid først til det nederste afløb (f.eks. karafløbet).

Ved at trykke omstillingen (D) ind lukkes der for vandgennemstrømningen til karret, og vandet kommer ud af bruseren.

Lukkes der for batteriet, trykkes omstillingen automatisk ud således, at vandet igen løber ud ved det nederste afløb (f.eks. karindløbet), næste gang der åbnes for batteriet.

Vedligeholdelse

Kontroller alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for koldt- og varmtvandstilsførslen!

I. Udskiftning af patron (F), se foldeside III, ill. [10] til [12].

Vær opmærksom på monteringspositionen!

Patronens pakninger skal gribes ind i husets inddrejninger.

Skru skruerne (G) i og spænd dem skiftevis og ensartet.

II. Omstilling (D), se foldeside III, ill. [10] til [12].

Reservedele, se foldeside II (* = specialtilbehør)

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

N

Bruksområde

Kan brukes med:

- trykkmagasiner
- termisk styrte varmtvannsberedere
- hydraulisk styrte varmtvannsberedere

Bruk med trykkløse magasiner (=åpne varmtvannsberedere).

Tekniske data

- Dynamisk trykk

- min.

- anbefalt

- Driftstrykk maks.

0,5 bar

1–5 bar

10 bar

16 bar

Monter en reduksjonsventil ved statisk trykk over 5 bar for å overholde støyverdiene.

Unngå store trykksforskjeller mellom kaldt- og varmtvannstilkoblingen!

- Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk: ca. 27 l/min

- Temperatur

Varmtvannsinngang: maks. 80 °C

- Anbefales ved energisparing: 60 °C

Sikring mot skålding er mulig ved å montere en temperaturbegrenser (se reservedeler på utbrettside II, best. nr.: 46 308).

- Vanntilkobling:

varmt – til venstre

kaldt – til høyre

Merk:

I forbindelse med armatur 33 556 får det bare brukes ett avløp. Den andre avløpsstussen på huset må stenges med pluggen som følger med (tett pluggen).

Ved bruk av en 3veisomkobling er det mulig å kombinere denne armaturen med hode- og hånddusjsett.

Viktig:

Ved innbyggingsbatterier får stoppekrana aldri etterkobles i avløpet (blandevannsrør).

Installering

Monteringsveggen klargjøres på forhånd

- Lag hull for ettgrepssetteri og slisser for rørledningene.

Juster ettgrepssetter med innbyggingsjablonen, og monter det, se utbrettside I, bilde [1] til [3].

- Tillatte toleranser finnes på måltegningen.
- Pilen på innbyggingsjablonen må peke opp.
- Ved justeringen skal et vater legges på knastene til innbyggingsjablonen (A), se bilde [1].
- For å gjøre det enklere å feste armaturen på veggen er det laget monteringshull på huset.
- Den ferdige veggoverflaten (B) må være i området (X) av innbyggingsjablonen, se bilde [2].
- Kaldtvannstilkoblingen må være på høyre side, varmtvannstilkoblingen på venstre side.

Koble til rørledningene

- Stoppepluggen (C) til armaturen 33 556, som er skrudd løst inn, må tettes i det avløpet som fortsatt er ledig (nede eller øvre), se bilde [3].

Åpne kaldt- og varmtvannstilkoblingen, og kontroller at koblingene er tette.

Spyl rørledningene.

Vegg pusses ferdig og flises.

Innbyggingsjablonen må ikke demonteres før Ferdiginstalleringen.

Ferdiginstallering

Fjern innbyggingsjablonen.

Merk:

Ved installering av overdelen 33 305 må først omkoblingen (D) monteres, se utbrettside I, bilde [4].

1. Skru ut låseskruen (E).
2. Skru inn omkoblingen (D) med en 17mm pipenøkkel, og stram.

Mengdebegrensninger

Denne armaturen er utstyrt med en mengdebegrensning.

Den muliggjør en trinnløs, individuell begrensning av strømningsmengden. Den største mulige gjennomstrømningen er forholdsinnstilt fra fabrikken.

Bruk av strømningsbegrensere anbefales ikke i forbindelse med hydrauliske varmtvannsberedere.

For aktivering se bilde [5].

Monter rosett og håndgrep, se bilde [6] og [7].

Hvis det ikke lar seg gjøre å skyve rosetten langt nok inn på kappen, må det monteres en forlengelse (se reservedeler, utbrettside II, best. nr.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Ved spesielt ru overflater (dype flisefuger, sterkt strukturerte fliser) må det øvre rosettområdet i tillegg tettes med silikon.

Kontroller armaturens funksjon, se utbrettside III, bilde [8].

Funksjonen til den automatiske omkoblingen (D), se bilde [9].

Ved å trekke i håndgrepet åpnes vannstilkoblingen.

Ved karbatteriet renner vannet alltid først ut ved den nedre avgangen (f.eks. karinlnøp).

Ved å trykke omkoblingen (D) stenges vanninnløpet til karet, og vannet kobles over til dusjen.

Når batteriet stenges, skjer en automatisk omkobling slik at vannet alltid først renner ut ved det nedre avløpet (f.eks. karinlnøp) når batteriet åpnes på nytt.

Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilkoblingen!

- I. Skifte ut patron (F), se utbrettside III, bilde [10] til [12].

Legg merke til plasseringen!

Pass på at tetningene til patronen griper inn i innredningene på huset. Skru inn skruene (G), og stram jevnlig og vekselvis.

- II. Omkobling (D), se utbrettside III, bilde [10] til [12].

Reservedeler, se utbrettside II (* = ekstra tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.

FIN

Käyttöalue

Käyttö on mahdollista:

- Painesäiliöiden
 - Termisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien
 - Hydraulisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien kanssa
- Käyttö ei ole mahdollista paineettomilla varajäillä (= avoimilla vedenlämmittimillä).

Tekniset tiedot

Virtauspaine

- vähint. 0,5 bar
- suositus 1-5 bar
- Käyttöpaine enint. 10 bar
- Testipaine 16 bar

Meluvarjojen noudattamiseksi on laitteeseen asennettava paineenalennusventtiili lepopaineen ylittäessä 5 baria.

Suurempia paine-eroja kylmä- ja lämmintilavaihto- ja lämpimän veden tulon välittävä!

• Läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 27 l/min.

• Lämpötila

Lämpimän veden tulo: enint. 80 °C

Energian säästämiseksi suosittelemme: 60 °C

Palovammoilta voidaan suojauttaa asentamalla

lämpötilan rajoitin (ks. varaosat käänköpuolen sivulla II, tilaus-nro: 46 308).

• Vesilitäntä

lämmmin - vasemmalla
kylmä - oikealla

Ohje:

Laitteessa 33 556 saa käyttää vain yhtä lähtöä. Kotelon toinen lähtöliitintä on suljettava mukana toimitetulla tulppalla (tulppa tiivistettävä).

Käytävällä 3-tie-vaihdinta on mahdollista yhdistää tämä laite ylä- ja kasisuihkusarjaan.

Tärkeää:

Piiloasennushanhan lähtöihin (sekoitusvesijohto) ei saa kytkeä jälkkäteen sulkuventtiilejä.

Asennus

Valmistele asennusseinä

- Tee reiät yksioseselektiiville ja urat putkia varten.
- Sovita yksioseselektiivin paikalleen asennuslevyn avulla ja kiinnitä, ks. käänköpuolen sivu I, kuvat [1] ... [3].
- Sallitut toleranssit selviävät mittapiirroksesta.
- Asennuslevyssä olevien nuolen pitää osoittaa ylöspäin.
- Aseta suoristamista varten vesivaaka asennuslevyn (A) nokkiin päälle, ks. kuva [1].
- Laitteen seinäkiinnityksen helpottamiseksi kotelossa on valmiina kiinnitysreiat.
- Valmiin seinäpinnan (B) pitää olla asennuslevyn alueella (X), ks. kuva [2].
- Kylmävesiliitintä on tehtävä oikealle, lämmintilavaihto- ja lämpimän veden tulon välillä.

Putkien liittäminen

- Löysästi kiinniruuvattu laitteen 33 556 tulppa (C) pitää tiivistää vapaaksi jäävään lähtöön (alhaalla tai ylhäällä), ks. kuva [3].

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitintöjen tiiviys.

Huuhdo putket.

Rappaa seinä valmiiksi ja laatoita se.

Asennuslevyä ei saa poistaa ennen kuin kaikki asennustyöt on tehty.

Loppuasennus

Poista asennuslevy.

Ohje:

Pinta-asennusosia 33 305 asennettaessa on ensin asennettava vaihdin (D), ks. käänköpuolen sivu I, kuva [4].

1. Kierrä irti sulkuruuvi (E).
2. Kierrä vaihdin (D) 17mm:n hylsyavaimella paikalleen ja kiristä.

Virtausmäärän rajoitin

Tämä hana on varustettu virtausmäärän rajoittimella. Sen avulla läpivirtusta voidaan rajoittaa yksilöllisesti portaattomasti. Tehtaalla läpivirtaus on esisäädetty suurimmalle mahdolliselle määrelle.

Läpivirtauksen rajoittinta ei suositella käytettäväksi yhdessä hydraulisten läpivirtauskuumentimien kanssa.

Aktivointia varten ks. kuva [5].

Peitelaatan ja vivun asennus

jos peitelaataa ei saada työnnettyä tarpeeksi pitkälle suojuksen päälle, on lisäksi asennettava jatkokappale (katso varaosat käänköpuolen sivulla II, tilaus-nro: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Jos pinnat ovat erityisen karkeita (syvät laattasaumat, karkeasti pinnoitetut laatat), peitelaatan ylempi alue on tiivistettävä lisäksi silikonilla.

Tarkasta hanan toiminta

ks. käänköpuolen sivu III, kuva [8].

Automaattisen vaihtimen (D) toiminta

ks. kuva [9].) Veden tulo vapautetaan vipua nostamalla.

Ammehanassa vesi virtaa aina ensin alempaan ulostuloon (esim. ammen juoksuputki).

Painamalla vaihdin (D) sisään veden läpivirtaus ammeeseen suljetaan ja vesi virtaa ulos suihkusta.

Kun hana suljetaan, vaihdin työntyy automaattisesti ulos niin, että hanaa uudelleen avattaessa vesi virtaa aina ensin ulos alimmaisesta ulostulosta (esim. ammen juoksuputki).

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo!

I. Säätösanan (F) vaihdon, ks. käänköpuolen sivu III, kuvat [10] ... [12].

II. Vaihdon (D), ks. käänköpuolen sivu III, kuvat [10] ... [12].

Varaosat, ks. käänköpuolen sivu II (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

PL

Zakres stosowania

Można używać z:

- ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody
 - włączanymi termicznie przepływowymi podgrzewaczami wody
 - włączanymi ciśnieniowo przepływowymi podgrzewaczami wody
- Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (=pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Dane techniczne

• Ciśnienie przepływu	
- min.	0,5 bar
- zalecane	1 - 5 bar
• Ciśnienie robocze maks.	10 bar
• Ciśnienie kontrolne	16 bar
Abby spełnić wymagania normy głośności, przy ciśnieniu statycznym powyżej 5 bar należy wmontować reduktor ciśnienia. Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a cieplą!	
• Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar:	ok. 27 l/min
• Temperatura na doprowadzeniu wody gorącej:	maks. 80 °C
Zaleczana temperatura energooszczędnia:	60 °C
Ochrona przed oparzeniem możliwa jest poprzez zamontowanie ogranicznika temperatury (zobacz Części zamienne, strona rozkładana II, nr kat.: 46 308).	
• Podłączenie wody	gorąca - str. lewa zimna - str. prawa

Uwaga:

W przypadku armatury 33 556 możliwe jest stosowanie tylko jednego odgałęzienia. 2. króciec odgałęzienia przy obudowie powinien zostać zamknięty przy użyciu załączonego korka (korek należy uszczelnić) Poprzez zastosowanie 3-drożnego przełącznika istnieje możliwość połączenia tej armatury z głowicą prysznicową górną i ręczną.

Ważna wskazówka:

W przypadku baterii podtynkowych nie wolno stosować zaworów odcinających na przewodzie wylotowym wody.

Instalacja

Przygotować ściankę do zabudowy.

- Przygotować otwory dla baterii jednouchwytyowej oraz dla przewodów rurowych.

Wyrownać baterię jednouchwytną przy użyciu szablonu montażowego i zamontować, zobacz strona rozkładana I, rys. [1] - [3].

- Dopuszczalne wartości tolerancji znajdują się na rysunku wymiarowym.
- Strzałka na szablonie montażowym powinna być skierowana w górę.
- W tym celu należy położyć poziomice na krzywkach szablonu montażowego (A), zobacz rys. [1].
- Dla ułatwienia zamocowania armatury do ściany w obudowie zostały wykonane otwory mocujące.
- Gotowa powierzchnia ściany (B) powinna znajdować się w obszarze (X) szablonu montażowego, zobacz rys. [2].
- Doprzewadzenie zimnej wody należy wykonać z prawej strony, a cieplej wody - z lewej strony.

Podłączyć przewody rurowe.

- Luźno wkręcony korek (C) armatury 33 556 powinien zostać uszczelniony w wolnym odgałęzieniu wylotowym (dolne lub górne), zobacz rys. [3].

Odkręcić zawory doprowadzenie wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Przeplukać instalację wodną.

Na zakończenie otynkować ścianę i wyłożyć płytami.

Przed montażem kołowym **nie** należy demontać szablonu montażowego.

Montaż końcowy

Usunąć szablon montażowy.

Uwaga:

W przypadku montażu elementu 33 305 należy najpierw zamontować przełącznik (D), zobacz strona rozkładana I, rys. [4].

1. Wykręcić śrubę zaślepiającą (E).
2. Wkręcić przełącznik (D) za pomocą klucza nasadowego 17mm.

Ogranicznik przepływu

Armatura wyposażona jest w ogranicznik przepływu wody. Dzięki temu możliwe jest indywidualne bezstopniowe ograniczenie przepływu wody. Przepływ nastawiono fabrycznie na wartość maksymalną.

Wykorzystanie funkcji ogranicznika przepływu wody w połączeniu z włączanymi ciśnieniowo przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest zalecane.

Włączanie, zobacz rys. [5].

Montaż rozetki i dźwigni,

zobacz rys. [6] oraz [7]. W przypadku, jeśli rozetki nie można wsunąć dostatecznie daleko na kolpak, konieczne jest dodatkowe wmontowanie elementu przedłużającego, (zobacz części zamienne, str. rozkładana II, nr kat.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

W przypadku szczególnie szorstkich powierzchni (głębokie spoiny między kafelkami, kafelki o silnie pofałdowanej powierzchni), górne partie rozetki należy dodatkowo uszczelić silikonem.

Sprawdzić działanie baterii, zobacz strona rozkładana III, rys. [8].

Działanie przełącznika automatycznego (D), zobacz rys. [9]. Przez pociągnięcie dźwigni następuje otwarcie dopływu wody.

W przypadku baterii wannowej woda wypływa najpierw z odgałęzienia dolnego (np. z wylewki wannowej).

Przez naciśnięcie przełącznika (D) przepływ wody do wanny zostaje odcięty, a woda wypływa z głowicy prysznicowej.

Z chwilą zamknięcia baterii przełącznik automatyczny wraca w położenie spoczynkowe, tak że po ponownym otwarciu baterii woda wypływa zawsze najpierw z dolnego odgałęzienia (np. z wylewki wannowej).

Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej!

I. Wymiana głowicy (F), zob. str. rozkładana III, rys. [10] do [12].

Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż!

Należy uważać, aby uszczelki głowicy były dokładnie dopasowane do wgłębień w korpusie. Wkręcić śruby (G) i **na przemian równomiernie dokręcić.**

II. Przełącznik (D), zob. strona rozkładana III rys. [10] do [12].

Części zamienne, zob. strona rozkładana II

(* = akcesoria dodatkowe).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.



افتتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث احكامها
وعدم تسرب المياه منها.
 يتم شطف شبكة الموسير.
قم بتمليط الجدار وتبلطيه.
لا نقم بإزالة صفيحة المعابر قبل إتمام التركيب النهائي.

التركيب النهائي

قم بإزالة صفيحة المعابر.

تنبيه:

عند تركيب جهاز الخلط السيراميكي 33305 يجب أولاً تركيب المحوّل (D)،
انظر الصفحة المطوية ١، شكل [4].
ـ فك البرغي السادي (E).
ـ ثبت المحوّل (D) باستخدام مفتاح ربط صندوقى 17 مم.

محدد كمية تدفق المياه

هذا الخلط مزود بمحدد لكمية تدفق المياه. هكذا يمكن تحديد كمية تدفق المياه حسب
رغبة المستخدم. وقد تم في المصنعين ضبط أقصى معدل تدفق للمياه ممكناً مسبقاً.
عند استخدام سخانات مياه لحظية هيدروليكيّة فإنه ينصح بعدم استخدام
محدد كمية تدفق المياه.
لإعادة التشغيل انظر الشكل [5].

تركيب الوردية والنذر، انظر الشكل [6] و [7].

إذا كانت هناك صعوبة في وضع الوردية على خطوط المياه على الغطاء بشكل كامل يجب تركيب وصلة
إضافية، (انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١)، رقم الطلبية ١٩١٤٦ = ٢٥ مم / ٥٠ مم).

عند الانسحاب الخشنة جداً (جروات عميقة بين البلاطات، البلاط الخشن جداً ذو سطح غير
مستوي) يجب عليك أيضاً سد الجزء العلوبي من الوردية باستخدام مادة السيليكون.
اخبر تشغيل الخلط، انظر الصفحة المطوية ١١١، شكل [8].

وظيفة التحويل الأوتوماتيكي (D)، انظر الشكل [9].

جذب الذراع إلى أعلى يؤدي إلى تدفق المياه.
عند خلط حوض الاستحمام تتدفق المياه أولاً من الفوهة السفلية (فوهة حوض
الاستحمام على سبيل المثال). عند الضغط على المحوّل (D) يتم إيقاف تدفق المياه
من فوهة حوض الاستحمام وتتدفق المياه من الدوش.
عند إغلاق الخلط يستعيد المحوّل وضعه الإبتدائي بحيث تتدفق المياه من الفوهة
السفلى (فوهة حوض الاستحمام) عند فتح الخلط من جديد.

الصيانة

يتم تفحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشخيصها بضم خاص
بالخلاطات.

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة!

(١) استبدال الخروطشة (F)، انظر الصفحة المطوية ١١١، شكل [10] إلى [12].
يرجى التأكد من خلوات التركيب السليم!
وينبغي هنا ضمان ارتياز موائع التسرب للخروطشة في التجويف الداخلي للخلاف.
وعند إعادة التركيب يتم ربط البراغي (G) على التبادل وبشكل متجانس.

(٢) المحوّل (D)، انظر الصفحة المطوية ١١١، شكل [10] إلى [12].

انظر الصفحة المطوية ١١١ = (١٢) فيما يتعلق بقطع الغيار.

الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات
الخدمة والصيانة المرفقة.

نطاق الاستخدام

يمكن التشغيل مع:

- سخانات التخزين تحت ضغط
- السخانات اللحظية ذات التحكم الحراري
- السخانات اللحظية ذات التحكم الهيدروليكي
- لا يمكن التشغيل مع سخانات التخزين عديمة الضغط
(سخانات المياه ذات دائرة مفتوحة).

البيانات الفنية

ضغط الإنساب

- حد أدنى

- الموصى به

ضغط التشغيل الأقصى

عندما يكون ضغط الإنساب أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مخفض لضغط في

الشبكة لتطابق قيم المضواه.

ينبغي تناهياً تكوين فروق كبيرة في الضغط بين طرف توسيع المياه

الباردة والساخنة!

معدل التدفق عند ضغط إنساب قدره 3 بار:

ـ درجة الحرارة

مدخل المياه الساخنة:

الموصى بها للاقتصاد في إستهلاك الطاقة:

ـ ٦٠ ° م كحد أقصى

يمكن توفير حماية من الحرائق من خلال تركيب محدد درجة الحرارة

(انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١١، رقم الطلبية: 46 308).

توصية المياه

ـ بارد - يسار

ـ يمين

تنبيه:

عند الخلط ٣٣٣٥٦ يجب استخدام مخرج واحد فقط. يجب إغلاق قطعة التوصيل
الثانوية على الفلافل باستخدام المسادة المرفقة (قم بسد المسادة).
عن طريق إستعمال محول ثلاثي المسالك يمكنك إستخدام هذا الخلط مع طقم
الرشه الراسية واليدوية.

هام:

عند جميع الخلطات التي تركب في الحائط من الداخل يجب عدم تركيب
صمامات قطع وابقاء في المخرج (خط المياه المختلطة).

التركيب

قم بتهيئز جدار التركيب

ـ قم بعمل الثقوب للخلط ذو القبض الواحد والشقوق لشبكة الموسير.

ـ قم بضبط وتركيب الخلط ذو القبض الواحد بإستخدام صفيحة المعابر.

ـ انظر الصفحة المطوية ١، شكل [1] إلى [3].

ـ انظر الرسم التفصيلي فيما يتعلق بالثقوب المسورة.

ـ يجب أن يشير السهم على صفيحة المعابر إلى الأعلى.

ـ لإجراء عملية الضبط قم بوضع ميزان التسوية على نقطتي الارتكان لصفحة
المعابر (A)، انظر الشكل [1].

ـ لتسهيل عملية تثبيت الخلط بالجدار تم تزويد العلاف بثقب تثبيت.

ـ يجب أن يقع سطح الجدار الجاهز (B) في النطاق (X) لصفحة المعابر.
ـ انظر الشكل [2].

ـ يجب أن يكون طرف توسيع المياه الباردة على اليمين.

ـ وطرف توسيع المياه الساخنة على اليسار.

توصيل شبكة الموسير

ـ يجب إدخال المسادة (C) المثبتة بشكل رخو والخاصة بالخلط ٣٣٣٥٦ في
المخرج المفتوح (في الأسفل أو الأعلى) وسدها بمانع تسرب، انظر الشكل [3].



Πεδίο εφαρμογής

Η λειτουργία είναι δυνατή με:

- Θερμοσίφωνες αποθήκευσης σε ατμοσφαιρική πίεση
- Θερμικά ελεγχόμενους ταχυθερμοσίφωνες νερού
- υδραυλικά ελεγχόμενους ταχυθερμοσίφωνες

Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοιχτοί θερμοσίφωνες) δεν είναι δυνατή.

Τεχνικά στοιχεία

- Πίεση ροής

- ελάχιστη	0,5 bar
- συνιστώμενη	1 - 5 bar
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar
• Πίεση ελέγχου	16 bar

Για τη διατήρηση των τιμών θορύβου και για πίεσης ηρεμίας πάνω από 5 bar, τοποθετήστε ένα μειωτήρα πίεσης.

Αποφύγετε μεγαλύτερες διαφορές πίεσης μεταξύ των παροχών ζεστού και κρύου νερού!

- Παροχή σε πίεση ροής 3 bar: περ. 27 l/min

Θερμοκρασία

- Τροφοδοσία ζεστού νερού:

μέγ. 80 °C

- Για εξοικονόμηση ενέργειας συνιστάται: 60 °C

Είναι δυνατή η προστασία από βρασμό με την εγκατάσταση συστήματος περιορισμού της θερμοκρασίας (βλέπε ανταλλακτικά αναδιπλούμενη σελίδα II, κωδικός παραγγελίας: 46 308).

- Σύνδεση νερού ζεστό - αριστερά κρύο - δεξιά

Παρατήρηση:

Στο στοιχείο τοποθέτησης 33 556 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον η έξοδος. Η δεύτερη υποδοχή σωλήνων εξόδου στο περιβλήμα θα πρέπει να σφραγιστεί με τη συνοδευτική τάπα (στεγανοποιήστε την τάπα).

Μπορείτε να συνδύσετε αυτή τη μπαταρία με ένα σετ ντους χειρός ή κεφαλής χρησιμοποιώντας μία βαλβίδα 3 δρόμων.

Σημαντικό:

Στους χωνευτούς μίκτες νερού δεν πρέπει να τοποθετούνται βαλβίδες διακοπής λειτουργίας μετά την έξοδο του νερού (σωλήνας νερού μίξης).

Εγκατάσταση

Προετοιμάστε τον τοίχο όπου θα γίνει η τοποθέτηση.

- Ανοίξτε τις οπές για τη μπαταρία ενός μοχλού καθώς και τις εγκοπές για τις σωληνώσεις.

Ευθυγραμμίστε το μίκτη με ένα μοχλό χειρισμού με το σχέδιο συναρμολόγησης και τοποθετήστε τον, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1] έως [3].

- Οι επιτρεπτές ανοχές αναφέρονται στο σχέδιο διαστάσεων.
- Το βέλος του σχεδίου συναρμολόγησης θα πρέπει να δείχνει προς τα επάνω.
- Για την ευθυγράμμιση τοποθετήστε το αλφάδι στις προεξοχές του σχεδίου συναρμολόγησης (A), βλέπε εικ. [1].
- Για απλούστερο στερέωμα της μπαταρίας στον τοίχο, έχουν προβλεφθεί οι οπές στερεώματος που βρίσκονται στο περίβλημα.
- Η προετοιμασμένη επιφάνεια του τοίχου (B) θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής (X) του σχεδίου συναρμολόγησης, βλέπε εικ. [2].
- Η σύνδεση κρύου νερού πρέπει να γίνει δεξιά και η σύνδεση ζεστού νερού αριστερά.

Συνδέστε τις σωληνώσεις.

- Η χαλαρά βιδωμένη τάπα (C) της μπαταρίας 33 556 θα πρέπει να στεγανοποιηθεί μέσα στην ελεύθερη έξοδο (κάτω ή επάνω), βλέπε εικ. [3].

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχετε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Ξεπλύνετε τις σωληνώσεις.

Σοβατάστε και τοποθετήστε τα πλακάκια του τοίχου.

Μην αποσυναρμολογήσετε το σχέδιο συναρμολόγησης πριν από την οριστική τοποθέτηση.

Τελική τοποθέτηση

Αφαιρέστε τον οδηγό συναρμολόγησης.

Παρατήρηση:

Κατά την εγκατάσταση του επάνω τμήματος 33 305 πρέπει αρχικά να τοποθετηθεί ο διανομέας (D), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [4].

1. Ξεβιδώστε τη βίδα (E).

2. Βιδώστε και σφίξτε καλά το διανομέα (D) με ένα κλειδί 17mm.

Αναστολέας ροής

Αυτά τα εξαρτήματα διαθέτουν έναν αναστολέα ροής.
Επι σ παρέχεται η δυνατότητα για αδιαβολητή μείωση της ροής νερού. Η εργοστασιακή ρύθμιση ισοδυναμεί με τη μέγιστη δυνατή παροχή.

Δεν συνιστάται η συνδεση του αναστολέα ροής με υδραυλικούς ταχυθερμοσίφωνες.

Για την ενεργοποίηση, βλέπε εικ. [5].

Συναρμολογήστε τη ροζέτα και το μοχλό, βλέπε εικ. [6] και [7].

Εάν η ροζέτα δεν μπορεί να μπει σε ικανοποιητικό μήκος στο κάλυμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προέκταση (βλέπε ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα II, αρ. παραγγελίας: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Σε τραχιές επιφάνειες (αρμόι πλακίδων μεγάλου βάθους, πλακάκια μπάνιου με τραχιά επιφάνεια) στεγανοποιήστε συμπληρωματικά και την επάνω περιοχή της ροζέτας με σιλικόνη.

Ελέγχετε τη λειτουργία της μπαταρίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [8].

Λειτουργία του αυτόματου διανομέα (D), βλέπε εικ. [9].

Με το τρόπιμα του μοχλού ελευθερώνεται η παροχή νερού.
Στις μπαταρίες της μπανιέρας το νερό εκρέει βασικά από την κάτω εκροή (π.χ. εκροή μπανιέρας).
Με το πάπτημα του διανομέα (D) κλείνει η ροή προς τη μπανιέρα και το νερό βγαίνει από το ντους.

Αν κλείστε τη μπαταρία, ο διανομέας εξωθείται αυτόματα προς τα επάνω, έτσι ώστε αν ανοίξετε ξανά την μπαταρία το νερό θα βγαίνει πάντοτε πρώτα από την κάτω έξοδο (π.χ. από την εισροή της μπανιέρας).

Συντήρηση

Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα και λιπάνετέ τα με ειδικό γράσο για μπαταρίες.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού!

I. Αντικατάσταση μηχανισμού (F), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [10] έως [12].

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης!

Θα πρέπει να προσέξετε, ώστε οι μονώσεις του μηχανισμού να εφαρμόσουν στα στερεώματα του περιβλήματος. Βιδώστε της βίδες (G) και σφίξτε τους εναλλακτικά και συμμετρικά.

II. Διανομέας (D), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [10] έως [12].

Ανταλλακτικά, δείτε την αναδιπλούμενη σελίδα II

(* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

CZ

Oblast použití

Provoz je možný s:

- tlakovými zásobníky
- tepelně řízenými průtokovými ohříváči
- hydraulicky řízenými průtokovými ohříváči

Provoz s beztlakovými zásobníky (= otevřenými zásobníky na přípravu teplé vody) není možný.

Technické údaje

- Proudový tlak

- min.	0,5 baru
- doporučeno	1 - 5 barů
• Provozní tlak max.	10 barů
• Zkušební tlak	16 barů

Pro dodržení předepsaných hodnot tlaku je nutno při statických tlacích vyšších než 5 barů namontovat redukční ventil.

Je nutné zabránit vyšším tlakovým rozdílům mezi připojením studené a teplé vody!

- Průtok při proudovém tlaku 3 bary: cca 27 l/min

- Teplota na vstupu teplé vody: max. 80 °C

Pro úsporu energie se doporučuje: 60 °C

Ochrannu před opařením lze zajistit namontováním omezovače teploty (viz náhradní díly, skládací strana II, obj. č.: 46 308).

- Připojení vody teplá - vlevo studená - vpravo

Upozornění:

U armatury 33 556 se musí použít jen jeden odtok. Druhé odtokové hrdlo na tělesu uzavřete pomocí přiložené zátky (zátku utěsněte).

Použití 3-cestního přepínání umožňuje kombinaci této armatury se soupravou pro horní a ruční sprchu.

Upozornění:

U všech bateriích zapuštěných pod omítku se do odtoku (potrubí smíšené vody) nesmí zařadit žádný další uzavírací ventil!

Instalace

Příprava montážní stěny

- Zhotovte otvory pro jednopákovou baterii jakož i výrezy pro potrubí.

Vyrovnaní a montáž jednopákové baterie použitím montážní šablony, viz skládací strana I, obr. [1] až [3].

- Dovolené tolerance, viz rozměrový výkres.
- Šípka na montážní šabloně musí ukazovat směrem nahoru.
- Za účelem vyrovnaní do vodorovné polohy položte na vačky montážní šablony (A) vodováhu, viz obr. [1].
- Pro snadně upevnění armatury na stěnu je těleso opatřeno upevňovacími otvory.
- Dokončený povrch stěny (B) se musí nacházet v rozsahu (X) montážní šablony, viz obr. [2].
- Připojení studené vody se musí provést vpravo, připojení teplé vody vlevo.

Připojení potrubí

- Volně našroubovanou zátku (C) armatury 33 556 ve zbývajícím volném od toku (nahoře nebo dole) utěsněte, viz obr. [3].

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

Potrubí dobře propláchnete.

Stěnu načisto omítne a obložte.

Montážní šablonu demontujte až po kompletním dokončení instalace.

Konečná instalace

Odstraňte montážní šablonu.

Upozornění:

Před instalací horní části armatury 33 305 se musí nejprve namontovat přepínací jednotka (D), viz skládací strana I, obr. [4].

1. Vyšroubujte uzavírací šroub (E).

2. Přepínací jednotku (D) zašroubujte nástrčným klíčem 17mm a dotáhněte.

Omezovač průtokového množství

Tato armatura je vybavena omezením průtokového množství. Tím je umožněno plynulé omezování průtokového množství podle potřeby. Z výroby je přednastaveno maximální průtokové množství vody.

Omezovače průtokového množství se nedoporučuje použít ve spojení s hydraulickými průtokovými ohříváči.

Nastavení viz obr. [5].

Montáž růžice a páky, viz obr. [6] a [7].

Nelze-li růžici nasunout na krytku dostatečně daleko, namontujte přídavné prodloužení (viz náhradní díly, skládací strana II, obj. č.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm). U obzvláště drsných povrchů (hluboké spáry mezi obkládačkami, obkládačky s výraznou strukturou) utěsněte horní část růžice dodatečně silikonem.

Kontrola funkce baterie, viz skládací strana III, obr. [8].

Funkce automatického přepínání (D), viz obr. [9].

Nadzvednutím páky se otevře přívod vody.

Při otevření vanové baterie voda vždy vytéká nejdříve spodním výtokovým hrdlem (např. vtok do vany).

Vtlacením přepínání (D) se vtok vody do vany uzavře a voda vytéká sprchovým vývodem.

Po uzavření baterie se přepínání automaticky vytlačí, takže při opětovném otevření baterie začne voda opět vytékat nejdříve spodním výtokovým hrdlem (např. vtok do vany).

Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody!

I. Výměna kartuše (F), viz skládací strana III, obr. [10] až [12].

Dodržte montážní polohu!

Při montáži dbejte na to, aby těsnění kartuše zapadla do kruhových drážek tělesa. Zašroubujte šrouby (G) a střídavě, stejnomořně je dotáhněte.

II. Přepínání (D), viz skládací strana III, obr. [10] až [12].

Náhradní díly, viz skládací strana II

(* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

H

Felhasználási terület

Üzemeltetésre lehetséges:

- nyomás alatti melegvíz-tartályokkal
 - termikusan vezérelt átfolyós vízmelegítőkkel
 - hidraulikus vezérlésű átfolyós vízmelegítőkkel
- Nyomás nélküli tárolókkal (nyílt üzemű vízmelegítőkkel) nem működtethető!

Műszaki adatok

- Áramlási nyomás

- min.

0,5 bar

- javasolt:

1 - 5 bar

• Üzemi nyomás max.

10 bar

• Próbanyomás

16 bar

A zajértek betartására 5 bar felett nyugalmi nyomás esetén a betápláló vezetékbe nyomáscsökkentő kell beépíteni.

Kerülje a hideg- és melegvíz-csatlakozások közötti nagyobb nyomáskülönbséget!

- Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál:

kb. 27 l/perc

- Hőmérséklet

melegvíz befolyó nyilánról:

max. 80 °C

Energia megtakarítás céljából javasolt érték:

60 °C

A forrázással szembeni védelem egy hőmérsékletláthatároló beszerelésével lehetséges (lásd pótalkatrész II. kihajtható oldal, megrend. sz.: 46 308).

- Víz csatlakozás

meleg - bal oldalon

hideg - jobb oldalon

Útmutatás:

A 33 556 számú szerelvényre csak egy kifolyót szabad csatlakoztatni. A házon található 2 kifolyó csatlakoztató csomokat a mellékelt dugókkal le kell zárni (a dugókat tömíteni kell).

Egy 3-utas átállítás felhasználásával megteremtődik annak a lehetősége, hogy ezt a szerelvényt fej- és kézizuhannyal kombinálják.

Figyelem:

Falba süllyeszett csaptelepeknél a kifolyóágba (a kevert víz vezetékébe) nem szerelhető elzáró szelep

Felszerelés

Készítse elő a falat

- Furatok elkészítése a kézi keverő, valamint rések készítése a csővezetékek számára.

Egykaros keverő beigazítása a beszerelősbablonnal és beszerelése, lásd I. kihajtható oldal. [1]. - [3]. ábrák.

- Az engedélyezett tűrések a méretrajzon láthatók.
- A beszerelő sablonon található nyílnak felfelé kell mutatnia.
- A beigazításhoz helyezzen egy vízszintezőt a beszerelő sablon bútkeire (A), lásd [1]. ábra.
- A szerelvénynek a falra történő egyszerű rögzítése érdekében a házon rögzítőlyukak találhatók.
- A kész falfelületnek (B) a beszerelési sablonok területén (X) kell lennie, lásd [2]. ábra.
- A melegvíz csatlakoztatásának bal oldalon, a hidegvíz csatlakoztatásának jobb oldalon kell lennie.

Csatlakoztassa a csővezetéket

- A 33 556 szerelvénnyel lázán becsavarozott dugóját (C) a csatlakozás nélkül maradt csőcsomkban (lent vagy fent) tömíteni kell, lásd [3]. ábra.

Nyissa meg a hideg- és a melegvíz hozzávezetést és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

Öblítse át a csővezetéket.

A falat vakolja le és tegye fel a csemppét.

A beszerelési sablonokat **tilos** a készre szerelés előtt leszerelni.

Készre szerelés

Távolsítsa el a beépítő sablonokat.

Útmutatás:

A falon kívüli rész 33.305 szerelésénél először az átállítót (D) kell szerelni, ld. az I. kihajtható oldalon a [4]. ábrát!

1. A lezáró csavart (E) csavarozza ki.
2. Csavarja be az (D) átállítót 17 mm-es dugókulccsal, és húzza meg.

Mennyiségek korlátozó

Ez a szerelvény mennyiségek korlátozóval rendelkezik. Ezáltal egy fokozatmentes egyenátfolyó mennyiségek korlátozás lehetséges. Gyárilag a lehető legnagyobb átfolyás a beállított.

Hidraulikusan vezérelt átfolyó-rendszerű vízmelegítőkkel nem javasoljuk a mennyiségek korlátozó használatát.

Az aktiváláshoz lásd a [5]-as ábrát.

Rozetta és kar felszerelése,

lásd [6]. és [7]. oldalak.

Ha a rozetta nem tolható elégőre a fedősapkára, akkor egy hosszabbítót kell beszerelni (lásd a pótalkatrészek jegyzékét a II. kihajtható oldalon, megrend. sz.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Rendkívül érdes felületek (mély csempeházagok, erősen strukturált felületű csempek) esetén a rozetta felső részét szilikonnal tömítse le.

Ellenőrizze a csaptelep működését,

lásd III. kihajtható oldal, [8]. ábra.

Az automata átkapcsoló (D) működése,

lásd [9]. ábra.

A kar felhúzása szabaddá teszi a kifolyó víz útját.

Kád csaptelep esetén a víz először az alsó (pl. a kádba vezető) kifolyón folyik ki.

Az átváltó (D) benyomásával zárja a víz kádba vezető útját, és a víz a zuhanány irányába folyik ki.

Ha elzárja a vizet, akkor az átállító automatikusan kiugrik, ami azt eredményezi, hogy a szerelvény újból megnyitásakor a víz először az alsó (pl. a kádba vezető) kifolyón folyik majd ki.

Karbantartás

Az összes alkatrész ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szerelvényszírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz vezetéket!

- I. Patron (F) cseréje, lásd a III. kihajtható oldal [10]. - [12]. ábra.

Ügyeljen a helyes beszerelési helyzetre!

Ügyeljen arra, hogy a patron tömítései illeszkedjenek a ház vágataiba. A csavarokat (G) csavarozza be és **felváltva egyenletesen** húzza szorosra.

- II. Átállítás (D), lásd III. kihajtható oldal [10]. - [12]. ábra.

Cserealkatrészek, lásd II. kihajtható oldal (* = speciális tartozékok).

Ápolás

A szerelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

P

Campo de aplicação

A sua utilização é possível com:

- Termoacumuladores de pressão
- Esquentadores com comando térmico
- Esquentadores com comando hidráulico

Não é possível a utilização com reservatórios sem pressão (=aquecedores de água abertos).

Dados Técnicos

- Pressão de caudal

- mín.

0,5 bar

- recomendada

1 - 5 bar

- Pressão de serviço máx.

10 bar

- Pressão de teste

16 bar

Para respeitar os valores de ruído, montar um redutor de pressão para pressões estáticas superiores a 5 bar.

Evitar grandes diferenças de pressão entre a ligação da água fria e a ligação da água quente!

- Débito a 3 bar de pressão de caudal: aprox. 27 l/min

- Temperatura

Entrada de água quente:

máx. 80 °C

Recomendada para poupar energia:

60 °C

É possível instalar uma proteção contra queimaduras, montando um limitador de temperatura (ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, nº de encomenda: 46 308).

- Ligação de água

quente - esquerda

fria - à direita

Nota:

Na misturadora 33 556 só pode ser usada uma saída.

O segundo bocal de saída no cárter tem de ser fechado com o bujão juntamente fornecido (verdar o bujão).

Com a utilização de um inversor de 3 vias há a possibilidade de combinar esta misturadora com um conjunto de chuveiro de parede e chuveiro manual.

Importante:

Nas torneiras encastráveis não é admissível ligar válvulas de corte a jusante do escoamento (tubo da água misturada).

Instalação

Preparar a parede onde será efectuada a montagem.

- Fazer os furos para a misturadora monocomando, bem como os rasgos para as tubagens.

Alinhar o monocomando com a matriz de montagem e montá-lo, ver página desdobrável I, fig. [1] a [3].

- O desenho cotado apresenta as tolerâncias admissíveis.
- A seta na matriz de montagem tem de apontar para cima.
- Para alinhar, assentar um nível de bolha de ar sobre os excéntricos da matriz de montagem (A), ver fig. [1].
- Para uma fixação mais simples da misturadora na parede, existem furos de fixação no cárter.
- A superfície da parede pronta (B) tem de se situar na zona (X) da matriz de montagem, ver fig. [2].
- A ligação da água fria deverá ser feita à direita e a da água quente à esquerda.

Ligar as condutas

- O bujão (C) da misturadora 33 556, enroscado apenas ligeiramente, deverá ser montado e vedado na saída que fica livre (em baixo ou em cima), ver fig. [3].

Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Purgar as tubagens.

Acabar de rebocar e de colocar os azulejos na parede.

Não desmontar a matriz de montagem antes de terminar a instalação.

Instalação completa

Retirar a matriz de montagem.

Nota:

Na instalação da estrutura superior 33 305, é necessário montar primeiro o inversor (D), ver página desdobrável I, fig. [4].

1. Desapertar o bujão rosco (E).
2. Enroscar o inversor (D) com uma chave de caixa de 17mm e apertar.

Limitador de caudal

Esta misturadora vem equipada com um limitador de caudal. Este dispositivo permite reduzir gradualmente o caudal.

A regulação de origem foi feita para o caudal máximo.

Não é aconselhável a utilização de limitadores de caudal juntamente com esquentadores hidráulicos.

Para activar, ver fig. [5].

Montar o espelho e o manipulo, ver fig. [6] e [7].

No caso de o espelho não ficar suficientemente encostado à tampa é necessário montar uma extensão (ver as peças sobresselentes, página desdobrável II, nº de encomenda: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Em superfícies especialmente rugosas (azulejos com fendas profundas, azulejos com perfil), vedar adicionalmente a parte superior do espelho com silicone.

Verificar o funcionamento da misturadora, ver página desdobrável III, fig. [8].

Funcionamento do inversor automático (D), ver fig. [9].

Ao levantar o manipulo, abre-se a água.

Na misturadora da banheira, a água comece sempre a sair pela saída de baixo (por ex., a bica da banheira).

Pressionando o inversor (D), o caudal de água para a banheira fecha-se e a água passa a sair pelo chuveiro.

Ao fechar a misturadora, o inversor é colocado para fora automaticamente, de modo que ao abrir o caudal novamente, a água comece a sair sempre pela saída inferior (por ex., a da banheira).

Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Fregar a entrada de água fria e de água quente!

I. Substituição do cartucho (F), ver página desdobrável III, fig. [10] a [12].

Prestar atenção à posição de montagem!

Prestar atenção para que as juntas do cartucho encaixem no corpo da misturadora. Enroscar os parafusos (G) e apertar alternadamente e uniformemente.

II. Inversor (D), ver página desdobrável III, fig. [10] a [12].

Peças sobresselentes, consulte a página desdobrável II (* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam das Instruções de conservação em anexo.



Kullanım sahası

Aşağıda belirtilenlerle kullanılması mümkündür:

- Basınçlı hidroforlara
 - Termik kumandalı ısıtıcılarla
 - Hidrolik kumandalı ısıtıcılarla
- Basınçsız kapılarla (= açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştmak mümkün değildir.

Teknik Veriler

• Akış basıncı	
- min.	0,5 bar
- tavsiye edilen	1 - 5 bar
• İşletme basıncı	maks. 10 bar
• Kontrol basıncı	16 bar
Statik basıncı	5 barın üzerinde olması halinde bir basınç düşürücü takılmalıdır.
Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek basınç farklılıklarından kaçının!	
• 3 bar akış basıncında akış:	yak. 27 l/dak
• Sıcaklık	
Sıcak su girişи:	maks. 80 °C
Enerji tasarrufu için tavsiye edilen:	60 °C
Yanmaya karşı önlem bir sıcaklık sınırlayıcısının montajı ile	
mükemmel	(bkz. yedek parçalar katlanır sayfa II, Sip.-No.: 46 308).
• Su bağlantısı	sıcak - sol soğuk - sağ

Uyarı:

Batarya 33 556'da sadece bir çıkış kullanılabilir. Gövdedeki 2. çıkış boğazı ekteki tapapla kapatılmalıdır (tapanın sızdırmazlığını sağlayın).

3-yolu-divertörün kullanılmasıyla bu bataryanın baş ve el duşuya kombine edilmesi mümkün kılınmıştır.

Önemi:

Tüm sva altı bataryaların çıkışına (Karışık su borusu) kapatma vanası bağlanması izin verilmez.

Montaj

Montaj duvarının hazırlanması

- Tek el karıştırıcı için delikler, aynı şekilde borular için çentikler açın.

Tek el karıştırıcısını montaj şablonu ile hizalayın ve monte edin, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1] ila [3].

- Izin verilen toleranslar ölçü çiziminde gösterilmiştir.
- Montaj şablonundaki ok yukarı bırakmalıdır.
- Hizalamak için bir su terazisini montaj şablonundaki (A) eksantrigin üzerine yerleştirin, bkz. şekil [1].
- Bataryanın duvara daha kolay tespit edilmesi için gövdede tespit delikleri bulunmaktadır.
- Tamamlanmış duvar yüzeyi (B) montaj şablonunun alanında (X) bulunmalıdır, bkz. şekil [2].
- Soğuk su bağlantısı sağa, sıcak su bağlantısı sola yapılmalıdır.

Boru hatlarının bağlanması

- Bataryanın 33 556 gevşek olarak vidalanmış tapaları (C) boş olarak bırakılan çıkışlara (alt veya üst) takılmalıdır, bkz. şekil [3].

Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

Boruları su ile temizleyin.

Duvarı tamamen sıvayı ve fayansları döşeyin.

Montaj şablonunu tesisatı tamamen kurmadan **sökmemeyin**.

Son montaj

Montaj şablonunu alın.

Uyarı:

33.305 nolu salmastralaların montajından önce divertörün (D) takılması gereklidir, bkz katlanır sayfa I, şekil [4].

1. Kör tapayı (E) sökünen.

2. Divertörü (D) 17mm lik lokma anahtar ile takın ve sıkın.

Akim sınırlayıcı

Bu batarya bir akım sınırlayıcısı ile donatılmıştır. Böylece kademesiz olarak tekil akış miktarının (debi) sınırlanması mümkündür. Üretici tarafından mümkün olan en fazla akışa ayarlanmıştır.

Hidrolik kumandalı ısıtıcıların kullanılması durumunda, akış miktar sınırlayıcısının montajı tavsiye edilmez.

Faali hale getirmek için bkz. şekil [5].

Rozeti ve açma kapama kolunu monte edin,
bkz. şekil [6] ve [7].

Eğer rozet kapak üzerine yeteri kadar itilemiyorsa, bu durumda ilaveten bir uzatma monte edilmelidir (bakınız yedek parçalar katlanır sayfa II, Sipariş-No.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Bilhassa kaba dış yüzeylerde (çukur fayans derzleri, yoğun fayans yapısı) üst rozet bölgesini de silikonla sızdırmaz hale getirin.

Pilin fonksiyonunu kontrol edin, bkz. katlanır sayfa III, şekil [8].

Otomatik divertörün fonksiyonu (D), bkz. şekil [9].

Açma kapama kolunun kaldırılması su girişini serbest bırakır. Banyo bataryasında su ilk olarak alt çıkıştan akar (örneğin gaga).

Divertörün basılmasıyla (D) gagadan akan su kapanır ve duştan akmeye başlar.

Eğer batarya kapatılırsa, divertör otomatik olarak fonksiyon dışı kalır, böylece bataryanın tekrar açılması esnasında su her zaman önce alt çıkıştan (örneğin küvette akışı) akar.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın!

I. Kartuşun değiştirilmesi (F), bkz. katlanır sayfa III, şekil [10] ila [12].

Montaj pozisyonuna dikkat edin!

Kartuş contalarının gövdedeki Yuvalarına oturmasına dikkat edilmelidir. Civataları (G) takın ve **değişkenli olarak aynı ayarda sıkın**.

II. Ayar değişikliği (D), bkz. katlanır sayfa III, şekil [10] ila [12].

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa II (* = Özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

SK

Oblast' použitia

Prevádzka je možná s:

- tlakovými zásobníkmi
- tepelne riadenými prietokovými ohrievačmi
- hydraulicky riadenými prietokovými ohrievačmi

Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (= otvorené ohrievače vody) nie je možná.

Technické údaje

- Hydraulický tlak

- min.
- odporúčaný

0,5 baru
1 - 5 barov

- Prevádzkový tlak max.

10 barov

- Skúšobný tlak

16 barov

Pre dodržanie predpísaných hodnôt hlučnosti pri statických tlakoch vyšších než 5 barov namontujte redukčný ventil.

Je potrebné zabrániť vyšším tlakovým rozdielom medzi prípojkou studenej a teplej vody!

- Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 27 l/min

- Teplota

na vstupe teplej vody:

max. 80 °C

Za účelom úspory energie sa odporúča:

60 °C

Ochrana proti opareniu je možné zabezpečiť namontovaním obmedzovača teploty (pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 46 308).

- Prípojka vody

tepľa - vľavo

studena - vpravo

Upozornenie:

Pri inštalácii armatúry 33 556 sa musí použiť len jeden odtok. Druhé odtokové hrdlo na telese uzavrite pomocou priloženej zátky (zátku utesnite).

Použitie 3-cestnej prepínacej jednotky umožňuje túto armatúru kombinovať so súpravou pre hornú sprchu a ručnú sprchu.

Upozornenie:

Pri všetkých batériach zapustených pod omietku sa do odtoku (potrubie zmiešanej vody) nesmú zaradiť žiadne ďalšie uzaváracie ventily.

Inštalácia

Príprava montážnej steny

- Priravite otvory pre jednopákovú batériu a výrez pre potrubia.

Vyrovanie a montáž jednopákovej batérie použitím montážnej šablóny

, pozri skladaciu stranu I, obr. [1] až [3].

- Dovolené tolerancie, pozri rozmerový výkres.
- Šípka na montážnej šablóne musí ukazovať smerom nahor.
- Za účelom vyrovnania do vodorovnej polohy položte na väčky montážnej šablóny (A) vodorovnú, pozri obr. [1].
- Pre jednoduché upevnenie armatúry na stenu je teleso opatrené upevňovacími otvormi.
- Dokončený povrch steny (B) sa musí nachádzať v rozsahu (X) montážnej šablóny, pozri obr. [2].
- Pripojenie studenej vody musí byť vpravo, pripojenie teplej vody vľavo.

Pripojenie potrubia

- Voľne naskrutkovaná zátna (C) armatúry 33 556 sa musí v zostávajúcom voľnom odtoku (hore alebo dole) utesniť, pozri obr. [3].

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.

Potrubia dobre prepláchnite.

Stenu načisto omietnite a obložte.

Montážnu šablónu demontujte až po kompletnom dokončení inštalácie.

Konečná inštalácia

Odstráňte montážnu šablónu.

Upozornenie:

Pred inštaláciou hornej časti 33 305 sa musí najprv namontovať prepínacia jednotka (D), pozri skladaciu stranu I, obr. [4].

1. Vyskrutkujte uzavieraci skrutku (E).

2. Prepínaciu jednotku (D) zaskrutkujte a pevne dotiahnite nástrčkovým klúcom 17mm.

Obmedzovač prietokového množstva

Táto armatúra je vybavená obmedzovačom prietokového množstva. Tým je umožnené plynulé obmedzovanie prietokového množstva podľa potreby. Z výroby je nastavené najvyššie prietokové množstvo vody.

Obmedzovač prietokového množstva sa nedoporučuje použiť v spojení s hydraulickými prietokovými ohrievačmi.

Nastavenie, pozri obr. [5].

Montáž rozety a páky, pozri obr. [6] a [7].

Ak sa rozeta nedá nasunúť na kryt dostatočne daleko, musí sa namontovať prídavné predĺženie (pozri náhradné diely, skladaciu stranu II, obj. č.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Pri montáži na zvlášť drsné povrhy (hlboké škáry medzi obkladačkami, obkladačky s výraznou štruktúrou) je treba hornú časť rozety dodatočne utesniť silikónom.

Kontrola funkcie armatúry, pozri skladaciu stranu III, obr. [8].

Funkcia automatického prepínania (D)

, pozri obr. [9]. Nadvihnutím páky sa otvorí prítok vody.

Pri vaňových batériach začne voda vytiekať vždy najskôr zo spodného vývodu (napr. z výtokového hrdla do vane). Stlačením prepínacieho tlačidla (D) sa prítok vody do vane uzavrie a voda začne vytiekať zo sprchy.

Po každom uzavretí batérie sa prepínací mechanizmus automaticky vytláčí, takže pri opäťovnom otvorení batérie začne voda vytiekať zase najskôr zo spodného vývodu (napr. do vane).

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody!

I. Výmena kartuše (F), pozri skladaciu stranu III, obr. [10] až [12].

Dodržte montážnu polohu!

Pri montáži je dôležité dbať na to, aby tesnenia kartuše zapadli do drážok telesa. Skrutky (G) zaskrutkujte a rovnomerne a striedavo ich dotiahnite.

II. Prepínacia jednotka (D), pozri skladaciu stranu III, obr. [10] až [12].

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu II (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

SLO

Področje uporabe

Delovanje je možno z:

- Tlačnimi zbiralniki
 - Termično krmiljenimi pretočnimi grelniki
 - Hidravličnimi pretočnimi grelniki
- Uporaba ni mogoča z netlačnimi zbiralniki (= odprt grelniki vode).

Tehnični podatki

• Pretočni tlak	
- min.	0,5 bar
- priporočeno	1 - 5 bar
• Delovni tlak maks.	10 bar
• Preizkusni tlak	16 bar

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je zaradi hrupa potrebno vgraditi reducirni ventil.

Preprečite večje razlike v tlaku med priključkom hladne in tople vode!

• Pretok pri delovnem tlaku 3 bar:	ca. 27 l/min
• Temperatura	
Dotok tople vode:	maks. 80 °C
Za prihranek energije se priporoča:	60 °C
• Vodni priključek	toplo - levo mrzlo - desno

Opozorilo:

Pri armaturi 33 556 se sme uporabiti samo en izhod. 2. izhodni nastavek na ohišju morate zapreti s priloženim čepom (zatesnite čep).

Pri uporabi 3-smerne-preusmeritve obstaja možnost, da to armaturo kombinirate z garnituro prhe za glavo in ročno prho.

Pozor:

Pri vseh podometnih baterijah na iztoku (napeljavo za mešano vodo) naknadno ne smete priključiti zapornih ventilov.

Instalacija

Priprava mesta- stene vgraditve

- Potrebno je napraviti luknje za enoročajno mešalno baterijo kot tudi odprtine za cevovod.

Izravnajte enoročno mešalno baterijo in jo vgradite, glej zložljivo stran I, sl. [1] do [3].

- Dovoljene tolerance so razvidne iz risbe v merilu.
- Puščica vgradne šablone mora biti obrnjena navzgor.
- Za pomoč pri izravnavi položite vodno tehtnico na nastavke vgradne šablone (A), glej sl.[1].
- Za enostavnejši pritrditve armature na steno so predvidene pritridle izvrtine na ohišju.
- Obdelana površina stene (B) se mora nahajati v območju (X) vgradne šablone, glej sl. [2].
- Priključek hladne vode mora potekati desno, priključek tople vode levo.

Priključitev cevne napeljave

- Ohlapno priviti čepi (C) armature 33 556 morajo biti zatesnjeni na prostih izhodih (spodaj in zgoraj), glej sl. [3].

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov!

Izperite cevovod.

Steno dokončno ocistite in obložite s ploščicami.

Vgradne šablone **ne smete** odstraniti, dokler vgradnja ni končana.

Zaključna montaža

Odstranite vgradno šablono.

Opozorilo:

Pri vgradnji zgornjega dela 33 305 je potrebno najprej montirati preklopni del (D), glej zložljivo stran I, sl. [4].

1. Odvijte zapiralne vijake (E).
2. Privijte preklopni del (D) z natičnim ključem 17mm in trdno privijte.

Omejevalnik pretoka

Baterija je opremljena z omejevalnikom pretoka. Zato je mogoča stopenjska, individualna omejitev količine pretoka.

Tovarniška nastavitev zagotavlja največji pretok.

V povezavi s hidravličnimi pretočnimi grelniki se ne priporoča omejevanje količine pretoka.

Za aktiviranje glej sl. [5].

Montirajte rozeto in ročico, glej sl. [6] in [7].

Če rozete ni možno potisniti dovolj daleč na pokrov je potrebno dodatno vgraditi podaljšek (glej nadomestni deli, zložljiva stran II, št. naroč.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Pri posebej grobih površinah (globeke fuge med ploščicami, močno strukturirane ploščice) morate zgornji rob rozete dodatno zatesniti s silikonom.

Preverite delovanje baterije, glej zložljivo stran III, sl. [8].

Funkcija avtomatske preusmeritve (D), glej sl. [9].

Z vlekom vzvoda se sprosti dovod vode.

Pri baterijah za kadi voda priteče najprej iz spodnjega dovoda (npr. iztoka kadi).

Če pritisnemo na preklopni del (D), voda preneha teči skozi iztok v kad in začne teči skozi iztok za prho.

Če baterijo zapremo, se preklopni del samodejno sprosti, in ko baterijo ponovno odpremo, voda vedno priteče najprej skozi spodnji iztok (npr. iztok kadi).

Vzdrževanje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotok hladne in tople vode

I. Zamenjava kartuše (F), glej zložljivo stran III, sl. [10] do [12].

II. Upoštevajte položaj vgradnje!

Paziti morate, da se tesnila kartuše oprimejo ovojem ohišja.

Privijte vijake (G) in jih pritegnite izmenično in enakoverno.

III. Preklopni del (D), glej zložljiva stran III, sl. [10] do [12].

Nadomestni deli, glej zložljivo stran II (* = posebna oprema).

Nega

Navodilo za nego te armature je priloženo navodilu za uporabo.



Područje primjene

Može se koristiti s:

- tlačnim spremnicima
 - toplinski upravljanim protočnim grijачima vode
 - hidraulički upravljanim protočnim grijачima vode
- Korištenje s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijачima vode) nije moguće!

Tehnički podaci

Hidraulički tlak

- min.	0,5 bar
- preporučeno	1 - 5 bar
• pogonski tlak max.	10 bar

Ispitni tlak

Temperatura

na dovodu tople vode:	maks. 80 °C
Radi uštede energije preporučuje se:	60 °C

Ugradnjom graničnika temperature moguće je ostvariti zaštitu od opeklina (pogledajte Zamjenske dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 46 308).

• Priključak na dovod vode	toplo - lijevo hladno - desno
----------------------------	----------------------------------

Napomena:

Kod armature 33 556 smije se koristiti samo jedan izlaz. Drugi izlazni nastavak na kućištu mora biti zatvoren priloženim čepom (zabrtvite čep).

Primjenom trosmjernog podešavanja postoji mogućnost kombiniranja miješalice s garniturom tuša iznad glave i ručnog tuša.

Važno:

Kod svih uzidnih baterija, u izlazu (tj. vodu miješane vode) ne smiju se postavljati dodatni zaporni ventili.

Ugradnja

Najprije izradite ugradni zid

- Probušite otvore za jednoručnu miješalicu i proreze za cjevne vodove.

Izravnajte i ugradite jednoručnu miješalicu sa šablonom za ugrađivanje, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1] do [3].

- Dopusena odstupanja prikazana su na dimenzijskom crtežu.
- Strelica na šabloni za ugrađivanje mora biti okrenuta prema gore.
- Radi izravnavanja, postavite libelu na grebene šablone za ugrađivanje (A), pogledajte sl. [1].
- Radi što jednostavnijeg pričvršćivanja armature na zid, na kućištu su u tu svrhu predviđeni pričvrsni otvori.
- Gotova površina zida (B) mora ležati u području (X) šablone za ugrađivanje, pogledajte sl. [2].
- Priključak na dovod hladne vode mora biti desno, a na dovod tople vode lijevo.

Priklučivanje cjevovoda

- Labavo uvrnuti čep (C) armature 33 556 mora se zabrtviti u slobodan izlaz (gore ili dolje), pogledajte sl. [3].

Otvorite dovod hladne i tople vode te ispitajte jesu li priključci zabrtvjeni.

Isperite cjevovode.

Ozbukajte zid i postavite pločice.

Šablonu za ugrađivanje **ne smije** se demontirati prije dovršetka ugradnje.

Završna ugradnja

Odstranite šablonu za ugrađivanje.

Napomena:

Kod ugradnje gornjeg stroja 33 305 mora se najprije montirati preusmjerivač (D), pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [4].

1. Odvrnite zatvorni vijak (E).

2. Uvrnite i stegnite preusmjerivač (D) natičnim ključem od 17mm.

Graničnik količine

Ova je armatura opremljena graničnikom količine. Time je omogućeno kontinuirano individualno ograničavanje protoka. Tvorčki je namješten maksimalan protok.

Ograničavanje protoka ne preporučuje se ako se radi o hidrauličkim protočnim grijачima vode.

Za aktiviranje pogledajte sl. [5].

Montirajte rozetu i polugu, pogledajte sl. [6] i [7].

Ako se rozeta ne može dovoljno daleko navući na kapu, onda se mora dodatno ugraditi produžetak (pogledajte zamjenske dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Kod naročito grubih površina (duboke fuge keramičkih pločica, vrlo strukturirane pločice) potrebno je gornji dio rozete dodatno zabrtviti silikonom.

Provjerite funkciju baterije, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [8].

Funkcija automatskog preusmjeravanja (D), pogledajte sl. [9].

Povlačenjem ručice otvara se dovod vode.

Kod baterije za katu voda izlazi uvijek najprije iz donjeg ispusta (npr. ispust kade).

Ako se preusmjerivač (D) pritisne, protok vode prema kadi će se zatvoriti i voda će izlaziti kroz tuš.

Ako se baterija zatvori, preusmjerivač će automatski iskociti, tako da će kod ponovnog otvaranja baterije voda uvijek najprije izlaziti na donji ispust (npr. ispust kade).

Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, po potrebi zamjenite i podmazite posebnom mašču za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode!

I. Zamjena kartuše (F), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [10] do [12].

Pripazite na pravilan položaj ugradnje!

Treba pripaziti da brtvia kartuše zahvačaju u utore na kućištu. Uvrnite vijke (G) i **naizmjence ih ravnomjerno** pritežite.

II. Preusmjerivač (D), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [10] do [12].

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu II (* = podeban pribor).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.

Приложение

Възможна е експлоатация с:

- Хидроакумулатори
 - Проточни водонагреватели с термично управление
 - Проточни водонагреватели с хидравлично управление
- Не е възможна експлоатация с безнапорни резервоари (= отворени водонагреватели).

Технически данни

• Налягане на потока	
- мин.	0,5 бара
- препоръчва се	1 - 5 бара
• Работно налягане макс.	10 бара
• Изпитателно налягане	16 бара
За да не надвишава шумът пределите на нормата, при налягане по-високо от 5 бара трябва да се инсталира редуктор на налягането.	
Да се избягват големи разлики в налягането между водопроводите за студената и топлата вода!	
• Разход при 3 бара налягане на потока:	прибл. 27 л/мин
• Температура	
на топлата вода при входа:	макс. 80 °C
Препоръчва се за икономия на енергия:	60 °C
Допълнителният монтаж на ограничител на температурата предпазва от изгаряне с връла вода (виж Резервни части, страница II, Кат. №: 46 308).	
• Водопроводни връзки	
топла – отляво	
студена – отясно	

Указание:

При арматурата с Кат. №: 33 556 трябва да се използва само единият изход. Вторият изход на тялото трябва да се затвори с приложената тапа (тапата трябва да се уплътни). Чрез използването на три степенен превключвател е възможна комбинацията на тази арматура с душ за глава и с ръчен душ.

Важно:

При всички батерии за вграждане при изхода (на смесената вода) не трябва да се включват спирателни вентили.

Монтаж

Подгответе стената за вграждане на арматурата

- Пробийте дупки за едноръкохватковата батерия както и процепи за тръбопроводите.
- Нивелирайте едноръкохватковата батерия заедно с монтажния шаблон и я монтирайте, виж страница I, фиг. [1] до [3].
- Допустимите отклонения са посочени на страницата с размерите.
- Стрелката върху монтажния шаблон трябва да сочи нагоре.
- За да нивелирате поставете нивела върху опората на монтажния шаблон (A), виж фиг. [1].
- За по-лесно закрепване на арматурата към стената в тялото и са предвидени дупки за закрепване.
- Готовата стена (B) трябва да е в сектора (X) на монтажния шаблон, виж фиг. [2].
- Изводът за студената вода трябва да е отясно, за топлата – отляво.

Свържете тръбопроводите

- Хладаво завинтнената тапа (C) на арматурата 33 556 трябва така да се монтира, че да уплътни останалия свободен изход (отдолу или отгоре), виж фиг. [3].

Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч.

Промийте тръбопроводите.

Измажете стената и сложете плочки.

Монтажният шаблон **не трябва** да се демонтира преди монтажа на външните части на арматурата.

Монтаж на външните части на арматурата

Отстранете монтажния шаблон.

Указание:

При монтажа на външните декоративни части на арматурата 33 305 трябва да се монтира първо превключвателя (D), виж страница I, фиг. [4].

1. Отвинтете тапата на винт (E).
2. Завинтете превключвателя (D) с тръбен ключ 17мм и го затегнете.

Ограничител на потока на водата

Тази арматура е снабдена с ограничител на потока. С негова помощ може да се извърши плавно, индивидуално ограничаване на потока. В завода е извършена предварителна настройка на максимално възможния поток.

Не се препоръчва използването на ограничител на потока в съчетание с проточни водонагреватели. За активирането му виж фиг. [5].

Монтаж на розетката и ръкохватката, виж фиг. [6] и [7].

В случай че розетката не може да се постави достатъчно дълбоко върху капачката, трябва допълнително да се монтира удължител (виж Резервни части страница II, Кат. №: 46 191 = 25мм / 46 343 = 50мм).

При особено грапави повърхности (дълбоки фуги, силно гравирани плочки) допълнително упълтнете със силикон около розетката.

Проверка функционирането на смесителя, виж страница III, фиг. [8].

Функциониране на автоматичния превключвател (D), виж фиг. [9].

Чрез повдигане на ръкохватката се пуска водата.

При батерите за вана водата потича по принцип първо от долния изход (напр. към чучура за ваната).

При натискане на превключвателя (D) се затваря притокът на вода към ваната и водата потича от изхода за душа. При затваряне на смесителя превключвателят се изключва автоматично, така, че при повторно задействане на смесителя водата потича винаги първо от долния изход (напр. към чучура за ваната).

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода!

I. Подмяна на картуша (F), виж страница III, фиг. [10] до [12].

Спазвайте реда на слобяване!

Упълтнителите на картуша трябва да влязат в определените за това гнезда на тялото. Завинтете винтовете (G) и ги затегнете последователно и равномерно.

II. Превключвател (D), виж страница III, фиг. [10] до [12].

Резервни части, виж страница II (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

EST

Kasutusala

Võib kasutada

- ühendatuna survestatud soojussalvestitega
- termiliselt reguleeritud läbivooluboileritega
- hüdrauliliselt reguleeritud läbivooluboileritega.

Ei ole võimalik kasutada koos survevaba boileriga!

Tehnilised andmed

• Veesurve:

- min.
- soovituslik

0,5 baari

1–5 baari

• Maksimaalne töosurve:

10 baari

• Testimissurve:

16 baari

Kui segisti staatliline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveeühenduse vahel!!

• Läbivoor 3-baarise veesurve korral: ca 27 l/min

• Temperatuur:

sooja vee sisseveool: maksimaalselt 80 °C

Soovituslik temperatuur energiasäästuks: 60 °C

Kasutaja kaitseks kuumaveepöletuste eest võib segistile paigaldada temperatuuri piiraja (vt Tagavaraosad voldiku II lk, tellimisnr. 46 308).

• Veeühendused: kuum vesi – vasakul
külm vesi – paremal

Märkus

Segisti 33 556 puhul tohib kasutada ainult ühte väljalaset.

Korpuse teine väljalaskeava tuleb kaasasoleva korgiga sulgeda (kork tihendada).

3-suunalise ümberlüliti kasutamisel saab seda segistit pea- ja käsidiši komplektiga kombineerida.

Tähtis!

Ühegi peitsegistist puhul ei tohi väljalaskesse (seguveetorusse) sulgeventiile lisaks paigaldada.

Paigaldamine

Seina ettevalmistamine

- Tehke augud kangsegistist ja avad veetoru jaoks.

Rihtige kangsegistist paigaldusšablooni abil ja paigaldage see seinale, vt voldiku I lk, joonised [1] kuni [3].

- Lubatud tolerantsid leiate mõõtejoonistelt.
- Nool paigaldusšabloonil peab osutama üles.
- Riitmiseks asetage vesilood paigaldusšablooni (A) nukkiidle, vt joonist [1].
- Segisti lihtsamaks seina külge kinnitamiseks on selle korpuse kinnitusaugud.
- Valmis seinapind (B) peab jäädma paigaldusšablooni vahemikku (X), vt joonist [2].
- Külmaveeühendus peab olema paremal, kuumaveeühendus vasakul.

Torude ühendamine

- Segisti 33 556 kergelt sisseekeeratud kork (C) tuleb tihendada vabaksjäävasse väljalaskeavasse (üleval või all), vt joonist [3].

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki!

Peske torustik läbi.

Krohvige ja plaatige sein lõpuni.

Ärge eemaldage paigaldusšablooni enne segisti lõplikku paigaldamist.

Lõplik paigaldamine

Eemaldage paigaldusšabloon.

Märkus

Segisti seinapealse osa 33 305 paigaldamisel tuleb köigepealt montereida ümberlülitus (D), vt voldiku I lk, joonis [4].

1. Keerake välja kinnituskruvi (E).

2. Paigaldage ümberlülitus (D) ja kruvige see 17mm mutrivõtme abil kinni.

Volumäära piiraja

Käesolev segisti on varustatud volumäära piirajaga. See võimaldab vee läbivooluhulka vastavalt vajadusele sujuvalt piirata. Tehase eelseadistus on suurim võimalik läbivool.

Volumäära piirajat ei ole soovitatav kasutada ühendatuna survestatud läbivooluboileriga.

Aktiveerimiseks vt joonist [5].

Paigaldage rosett ja kang, vt jooniseid [6] ja [7].

Kui rosetti ei saa lükata keraamilise sisu kattel piisavalt kaugele, siis tuleb paigaldada lisapikendus (vt Tagavaraosad voldikus lk II, tellimisnr. 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Eriti ebatasaste pindade korral (sügavad vuugid, struktuersed katteplaadid) tuleb roseti ümbrus täiendavalts silikoonega tihendada.

Kontrollige segisti tööd, vt voldiku III lk, joonis [8].

Automaatse ümberlülituse (D) töö, vt joonist [9].

Kangi töstrimisel avaneb vee juurdevool.

Vannisegisti puuh voolab vesi üldjuhul köigepealt alumisse väljalaskesse (nt vanni).

Ümberlülitus (D) allavajutamisel sulgub vee vannivool ning vesi suundub dušivoolikusse.

Segisti sulgemine lälitab ümberlülituse automaatselt välja, nii et segisti uuvel avamisel voolab vesi alati köigepealt alumisse väljalaskesse (näiteks vanni).

Tehniline hooldus

Kõik osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalsale segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool!

I. Keraamilise sisu (F) vahetus, vt voldiku III lk, joonised [10] kuni [12].

Pidage kinni toimingute järjekorras!

Segisti kokumonteerimisel tuleb jälgida, et keraamilise sisu tihendid asetseksid vastavates korpuse süvendites.

Paigaldage kruvid (G) ja kruvige need **vaheldumisi ühtlaselt** keerates kinni.

II. Ümberlülitus (D), vt voldiku III lk, joonised [10] kuni [12].

Tagavaraosad, vt voldiku II lk (* = Lisatarvikud).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV

Izmantošanas joma

Ekspluatācija iespējama ar:

- hidroakumulatoriem;
- termiski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem;
- hidrauliski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem.

Izmantošana ar akumulatoriem bez spiediena (atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem) nav iespējama!

Tehniskie dati

• Hidrauliskais spiediens	
- minimālais	0,5 bar
- ieteicamais	no 1 līdz 5 bar
• Maksimālais darba spiediens	10 bar
• Pārbaudes spiediens	16 bar
Lai troksnis nepārsniegtu atļauto normu, pilnam spiedienam, kas pārsniedz 5 bārus, jāiebūvē reduktors.	
Jāizvairās no lielus spiediena starpības siltā un aukstā ūdens pieslēgumos!	
• Caurtece, ja ir 3 bar hidrauliskais spiediens:	apmēram 27 l/min
• Temperatūra	
leplūstošā siltā ūdens temperatūra: maksimāli 80 °C	
leteicamā temperatūra enerģijas taupīšanai 60 °C	
lebūvējot temperatūras ierobežotāju, var nodrošināties pret applaučēšanos (skatiet II atvērumu „Rezerves daļas“, pasūtījuma Nr.: 46 308).	
• Ūdens pieslēgums	siltais – kreisajā pusē aukstais – labajā pusē

Norāde:

Ar 33 556. armatūru ir iespējams izmantot tikai vienu atzarojumu. 2. atzarojuma ūscaurule pie korpusa jānobloķē ar klātpievienoto aizbāzni (aizbāznis noslēdz). Izmantojot trīslīniju pārslēgu, iespējams kombinēt šo ūdens maisītāju ar galvas un rokas dušas komplektu.

Svarīgi:

Visiem zem apmetuma dušas maisītājiem slēgventilus var pieslēgt pie atzarojuma (jauktajai ūdens līnijai).

Instalēšana

Sagatavot iebūvēšanas sienu

- Sagatavot caurumus sienas baterijai un atveres cauruļvadiem.

Uzlieciet un ar iebūves šabloniem iebūvējet vienroktura ūdens krānu, skatiet I atvērumu, no [1.] līdz [3.] attēlam.

- Pieļaujamās novirzes varat noteikt, izskatot gabarītrasējumu.
- lebūves šablona bultai jārāda uz augšu.
- Lai nolīmenotu, uz lebūves šablona izcilījiem (A) novieto līmerīrädi, skatiet [1.]. attēlu
- Lai vienkārši nostiprinātu armatūru pie sienas, korpusā ir tam paredzētas nostiprināšanas atveres
- lebūves dzīlumam līdz gatavās sienas virsmai (B) jābūt lebūves šablona daļā (X), skatiet [2.] attēlu.
- Aukstā ūdens padeve jāpieslēdz labajā pusē, siltā ūdens padeve – kreisajā pusē.

Caurulvadu pieslēgšana

- 33 556. armatūras valīgi ieskrūvētais aizbāznis (C) cieši jānostiprina nesaistošajā atzarojumā (zem vai virs), skatiet [3.] attēlu.

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

Izskaļojiet cauruļvadus.

Apmetiet un nofīlējiet sienu.

lebūves šablonu **neizņemiet** līdz pilnīgai uzstādīšanai.

Uzstādīšana

Iznemiet iebūves šablonu.

Norāde:

Pirms 33 305. augšējās daļas uzstādīšanas vispirms ir jāuzstāda pārslēgs (D), skatiet I atvērumu, [4.] attēlu.

1. Izskrūvēt skrūvi (E).

2. Pārslēgu (D) ieskrūvējiet ar 17mm gala atslēgu un pievelciet.

Patēriņa ierobežotājs

Šī armatūra aprīkota ar patēriņa ierobežotāju. Ar tā palīdzību var panākt pakāpenisku, individuālu patēriņa ierobežojumu.

Sākotnēji rūpīcā uzstādīts maksimāli iespējams patēriņš.

Neiesakām ierobežot patēriņu, ja izmantojat caurteces ūdens sildītāju.

Aktivizēšana, skatīt [5.] attēlu.

Rozetes un sviras montāža

skatiet no [6.] līdz [7.] attēlam.

Ja rozete slikti uzbīdās uz vācīna, papildus izmantojiet pagarinājumu (skatiet II atvērumu "Rezerves daļas", pasūtījuma Nr.: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Ja ir sevišķi rupjas virsmas (ar dziļiem flīžu salaidumiem, stipri strukturētām flīžēm), rozetes augšējo daļu papildus nobīvējiet ar silikonu.

Ūdens maisītāja darbības pārbaude,
skatīt III atvērumu, [8.] attēlu.

Automātiskā pārslēga (D) darbība, skatīt [9.] attēlu.

Ja velk svīru, sākcas ūdens pievade.

Vannas maisītājam ūdens vienmēr sāk izplūst vispirms vannas iztekas daļā.

Ja nospiež pārslēgu (D), vannas izplūdē un ūdens sāk izplūst no dušas.

Ja ūdens maisītāju noslēdz, pārslēgs automātiski izspiežas tā, ka, maisītāju atkal atverot, ūdens vispirms sāk izplūst pa apakšējo atveri (piemēram, pa vannas izplūdi).

Tehniskā apkope

Pārbaudiet un notīriet visas detaļas, ja nepieciešams, nomainiet un ieziediet ar ūdens maisītāja ziedi.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi!

- I. Patronas (F) nomaiņa**, skatiet III atvērumu, no [10.] līdz [12.] attēlam.

Ievērojiet konstrukcijas shēmu!

Pārliecinieties, vai patronas blīves ieguj korpusa veidrīvās. Leskrūvējiet skrūves (G) un **pārmaiņus vienmērīgi** tās pievelciet.

- II. Pāriestatīšana (D)**, skatiet III atvērumu, no [10.] līdz [12.] attēlam.

Rezerves daļas, skatiet II atvērumu (* = speciālie piederumi).

Kopšana

Norādījumi ūdens maisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

LT

Naudojimo sritis

Galima naudoti su:

- sléginiu vandens kaupikliais,
- termiskai reguliuojamais tekancio vandens šildytuvais,
- hidraulinu būdu reguliuojamais tekancio vandens šildytuvais.

Netinka naudoti su beslégiais vandens kaupikliais (atvairais vandens šildytuvais).

Techniniai duomenys

- Vandens slégis

– mažiausias

0,5 baro

– rekomenduojamas

1–5 barai

- Maksimalus darbinis slégis

10 barų

- Bandomasis slégis

16 barų

Jeigu statinis slégis didesnis nei 5 barai, triukšmo vertės neviršijimo sumetimas reikia įstatyti slégio reduktoriu.

Neleiskite susidaryti dideliam šalto ir karšto vandens sléglių skirtumui!

- Prataka esant 3 barų vandens slégliui: apie 27 l/min.

- Temperatūra

tekancio karšto vandens temperatūra: maks. 80 °C

Rekomenduojama temperatūra taupant energiją: 60 °C

Įmontuotas temperatūros ribotuvas apsaugo nuo nusiplikinimo karštu vandeniu (žr. skyrelį „Atsarginės dalys“, esant II atlenkiamajame puslapje, užsakymo Nr. 46 308).

- Vandens prijungimas: karštas vanduo – kairėje, šaltas vanduo – dešinėje.

Pastaba.

Maišytuvą Nr. 33 556 galima naudoti tik su vienu išlaidu.

Antrajį išleidimo vamzdelių, esantį korpuse, reikia užkimšti pridėtu kamščiu (kamščių užsandarinti).

Jeigu naudojama trijų atšakų jungtis, ši maišytuvą galima montuoti kartu su dušo komplektu.

Svarbi pastaba.

Naudojant potinkinius maišytuvus, uždarymo vožtvuų išlaide (sumaišyto vandens vamzdelyje) montuoti negalima.

Įrengimas

Paruoškite montavimui sieną.

- Išgręžkite skyles maišytuvui tvirtinti bei paruoškite angas vamzdžiams pravesti.

Maišytuvą sutaikykite su montavimo šablonu ir sumontuokite, žr. I atlenkiamajį puslapį, [1]–[3] pav.

- Leistinosios paklaidos nurodytos matmenų brėžinyje.
- Ant montavimo šablonu pažymėta rodyklė turi būti nukreipta į viršų.
- Sutaikydamis prie montavimo šablono (A) iškyšū pridékite gulsčiuka, žr. [1] pav.
- Kad maišytuvą būtų lengviau tvirtinti prie sienos, korpuse išgręžtos tvirtinimui skirtos skylės.
- Montavimo atstumas iki sienos paviršiaus (B) turi atitikti montavimo šablonu ribas (X), žr. [2] pav.
- Šalto vandens jungtis yra dešinėje, o karšto – kairėje pusėje.

Prijunkite vamzdžius.

- Maišytuvu Nr. 33 556 laisvai įsuktas kamštis (C) laisvame išlaide turi būti užsandarintas (apačioje arba viršuje), žr. [3] pav.

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.

Išplaukite vamzdžius.

Ištinkuokite sieną ir užkiliuokite plytelės.

Montavimo šablono **negalima** demontuoti prieš galutinį įrengimą.

Galutinis įrengimas

Nuimkite montavimo šabloną.

Pastaba.

Tvirtinant išorinę dekoratyvinę dalį (Nr. 33 305), reikia iš pradžių sumontuoti perjungiklį (D), žr. I atlenkiamajį puslapį, [4] pav.

1. Įsukite srieginį kamštį (E).

2. Veržliarakčiu (17mm) įsukite ir priveržkite perjungiklį (D).

Vandens debito ribotuvas

Šiame vandens maišytuve yra įmontuotas vandens debito ribotuvas, su kuriuo galima nustatyti pageidaujamą vandens debitą. Gamykloje nustatomas didžiausias galimas vandens debitas.

Nerekomenduojame naudoti vandens debito ribotuvą, jei maišytuvas jungiamas su hidraulinu tekancio vandens šildytuvu.

Apie funkcijos įjungimą žr. [5] pav.

Dangtelio ir svirties montavimas, žr. [6] ir [7] pav.

Jeigu dangtelio neįmanoma tvirtai užmauti ant gaubtelio, reikia įmontuoti pailginimą (žr. skyrelį „Atsarginės dalys“ II atlenkiamajame puslapje, užsakymo Nr. 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

Jeigu paviršiai ypač nelygūs (pvz., giliose siūlėse tarp apdailos plytelii, plytelii paviršius struktūrinis), dangtelio viršų reikia papildomai sandarinti silikonu.

Patikrinkite, ar veikia maišytuvas, žr. III atlenkiamajį puslapį, [8] pav.

Kaip veikia automatinis perjungiklis (D), žr. [9] pav.

Vanduo pradedá tekéti, kai tik svirtis pakeliama į viršų.

Vonios maišytuve vanduo visuomet pradedá tekéti iš apatinio išlaido (i vonią).

Paspaudus perjungikli (D), išjungiamas vandens tekėjimas į vonią ir jungiamas dušas.

Išjungus maišytuvą perjungiklis automatiškai grįžta atgal.

Vėl įjungus maišytuvą vanduo teka iš apatinio išlaido (pvz., vandens nutekėjimas į vonią).

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, jei reikia, jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvo tepalu.

Išjunkite šalto ir karšto vandens tiekimą!

- I. Idéklo (F) keitimas, žr. III atlenkiamajį puslapį, [10]–[12] pav.

Laikykite montavimo tvarkos!

Montuojant maišytuvą reikia žiūréti, kad idéklo tarpinės būtų atitinkamose korpuso įdubose. Varžtus (G) prisukite ir **tolygiai priveržkite sukdami juos** pakaitomis.

- II. Perjungiklis (D), žr. III atlenkiamajį puslapį, [10]–[12] pav.

Atsarginės dalys, žr. II atlenkiamajį puslapį

(– specialius piedai).

Priežiūra

Nurodymai dėl maišytuvo priežiūros pateikti pridėtoje instrukcijoje.

RO

Domeniu de utilizare

Funcționarea este posibilă cu:

- Cazane sub presiune
 - Încălzitoare instantanee comandate termic
 - Încălzitoare instantanee comandate hidraulic
- Nu se pot utiliza împreună cu rezervoare nepresurizate (= boierele deschise).

Specificații tehnice

• Presiunea de curgere	
- min.	0,5 bar
- recomandat	1 - 5 bar
• Presiunea maximă de lucru	10 bar
• Presiunea de încercare	16 bar
Pentru respectarea valorilor de zgromot, la presiuni statice de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.	
Se vor evita diferențe de presiune mari între racordurile de apă caldă și rece!	
• Debitul la presiunea de curgere de 3 bar:	cca. 27 l/min
• Temperatură	
Intrare apă caldă:	max. 80 °C
Pentru economisirea energiei se recomandă:	60 °C
Protectia împotriva opăririi este posibilă prin introducerea unui limitator de temperatură (a se vedea lista cu piese de schimb de pe pagina pliantă II, număr catalog: 46 308).	
• Racordul la rețeaua de apă	cald - stânga rece - dreapta

Indicație:

La baterie 33 556 se poate folosi numai o singură ieșire. Cel de-al 2-lea ștău de ieșire trebuie astupat cu bușonul livrat cu produsul (bușonul trebuie montat etanș). Prin utilizarea unui schimbător cu 3 căi există posibilitatea de a combina această baterie cu o garnitură de duș fixă și una flexibilă.

Important:

La toate bateriile pentru duș montate sub tencuială, nu este permisă montarea de robinete de închidere în aval (pe conductă cu apă de amestec).

Instalarea în zidărie

Se pregătește peretele în care se montează bateria

- Se practică găurile pentru bateria cu monocomandă precum și traseele pentru conducte.

Bateria cu monocomandă se aliniază cu şablonul de montare și se montează; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1] până la [3].

- Toleranțele permise sunt înscrise pe desenul la scară.
- Săgeata de pe şablonul de montaj trebuie să fie orientată în sus.
- Pentru aliniere se va așeza o nivelă cu apă pe nervurile şablonului de montaj (A); a se vedea fig. [1].
- Pentru o fixare mai ușoară a bateriei pe perete, pe carcasa sunt prevăzute găuri de fixare.
- Suprafața pregătită a peretelui (B) trebuie să se situeze în zona (X) a şablonului de montaj; a se vedea fig. [2].
- Racordul la apă rece se va face în dreapta iar racordul la apă caldă se va face în stânga.

Se racordează conductele

- Bușonul (C) înșurubat ușor al bateriei 33 556 trebuie montat etanș pe ieșirea rămasă liberă (sus sau jos); a se vedea fig. [3].

Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.

Se spală țevile.

După terminarea lucrărilor, peretele trebuie tencuit și faianțat.

Nu demontați şablonul de montaj înainte de terminarea instalării.

Finalizarea instalării

Se îndepărtează şablonul de montaj.

Indicație:

La instalarea părții superioare 33 305 trebuie montat mai întâi schimbătorul (D); a se vedea pagina pliantă I, fig. [4].

1. Se deșurubează șurubul de închidere (E).
2. Se înșurubează și se strâng schimbătorul (D) cu cheia tubulară de 17mm.

Limitator de debit

Această baterie este dotată cu un limitator de debit.

Cu ajutorul acestuia este posibilă o limitare continuă, individuală, a debitului. Din fabrică, limitatorul este prerugat pentru debitul maxim posibil.

Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la încălzitoarele hidraulice instantanee.

Pentru activare, a se vedea fig. [5].

Se montează rozeta și maneta; a se vedea fig. [6] și [7].

Dacă rozeta nu se poate împinge suficient pe capac, trebuie montat suplimentar un prelungitor (a se vedea lista de piese de schimb, pagina pliantă II, număr catalog: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).

La suprafațe deosebit de rugoase (șanțuri adânci dintre plăci de faianță, plăci de faianță cu nervuri pronunțate) zona superioară a rozetei trebuie izolată suplimentar cu silicon.

Se verifică funcționarea bateriei; a se vedea pagina pliantă III, fig. [8].

Funcționarea schimbătorului automat (D); a se vedea fig. [9].

La tragerea manetei apa începe să curgă.

La baterie pentru vană apa curge, în principiu, mai întâi prin ieșirea inferioară (de exemplu ieșirea spre vană).

Prin apăsarea schimbătorului (D) se oprește curgerea apei spre vană și apa ieșă pe la racordul de duș.

Dacă se închide bateria, schimbătorul ieșă automat în afară, astfel că la o nouă deschidere a bateriei apa va curge mai întâi prin ieșirea inferioară (de exemplu ieșirea spre cadă).

Întreținerea

Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ung cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă!

I. Înlocuirea cartușului (F); a se vedea pagina pliantă III, fig. [10] până la [12].

Se va respecta poziția de montaj!

Se va avea grija ca garniturile cartușului să intre în canelurile din corpul bateriei. Se înșurubează șuruburile (G) și se strâng alternativ și uniform.

II. Schimbătorul (D); a se vedea pagina pliantă III, fig. [10] până la [12].

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă II

(* = accesorii speciale).

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

RUS

Область применения

Эксплуатация возможна с:

- накопителями, работающими под давлением,
- проточными водонагревателями с термическим управлением
- проточными водонагревателями с гидравлическим управлением

Эксплуатация с безнапорными накопителями (с открытыми водонагревателями) не предусмотрена.

Технические данные

• Давление воды

- мин. 0,5 бар
- рекомендовано 1 - 5 бар

• Рабочее давление макс. 10 бар

• Испытательное давление 16 бар

Для снижения уровня шума при давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

• Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 27 л/мин

• Температура

горячей воды на входе:

макс. 80 °C

Рекомендовано для экономии энергии:

60 °C

Защита от ожогов возможна за счет установки

ограничителя температуры (см. раздел запчасти, складной лист II, артикул №: 46 308).

• Подключение воды

горячая - слева

холодная - справа

Указание:

Для смесителя 33 556 разрешается использовать только один слив. Второй сливной штуцер на корпусе должен быть закрыт прилагаемой пробкой (пробку уплотнить).

За счет применения трехходового переключателя имеется возможность комбинировать смеситель с гарнитурой верхнего и ручного душа.

Важно:

Для всех скрытых смесителей не допускается подключение запорных клапанов на сливе (водопровод смешанной воды).

Установка

Подготовка стены к монтажу.

- Предусмотреть отверстия для однорычажного смесителя, а также штробы для трубопроводов.

Установка однорычажного смесителя с монтажным шаблоном, см. складной лист I, рис. [1] - [3].

- Допустимые значения допусков указаны на чертеже с размерами.
- Стрелка на монтажном шаблоне должна указывать наверх.
- Для выставления установить водный уровень на выступы монтажного шаблона (A), см. рис. [1].
- Для облегчения крепления смесителя к стене на корпусе предусмотрены крепежные отверстия.
- Подготовленная поверхность стены (B) не должна выходить за пределы зоны (X) монтажного шаблона, см. рис. [2].
- Подключение холодной воды должно производится справа, а подключение горячей воды - слева.

Подсоединение трубопроводов

- Слегка ввинченную заглушку (C) смесителя 33 556 необходимо уплотнить в неиспользуемом сливе (снизу или сверху), см. рис. [3].

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.

Тщательно промыть трубопроводы.

Стену оштукатурить и покрыть плиткой.

Монтажный шаблон не снимать до завершения монтажа.

Окончательный монтаж

Удалить монтажный шаблон.

Указание:

При установке накладной панели 33 305 необходимо вначале установить переключатель (D), см. складной лист I, рис. [4].

1. Вывинтить резьбовую пробку (E).
2. Ввинтить переключатель (D) с помощью торцевого ключа на 17мм и затянуть до отказа.

Ограничитель расхода

Настоящий смеситель снабжен регулятором расхода. Тем самым возможно индивидуальное бесступенчатое ограничение расхода. На заводе-изготовителе установлен максимальный уровень расхода.

Регулятор расхода не рекомендуется использовать в системе с гидравлическими проточными водонагревателями.

Для приведения в действие – см. рис. [5].

Монтаж розетки и рычага, см. рис. [6] и [7].

Если розетку невозможно достаточно далеко насадить на колпачок, то следует дополнительно установить удлинение (см. раздел Запчасти на складном листе II, № артикула: 46 191 = 25мм / 46 343 = 50мм).

На особенно шероховатых поверхностях (глубокие заделы швов между плитками, сильно структурированные плитки) верхнюю часть розетки следует дополнительно уплотнить силиконом.

Проверка работы смесителя, см. складной лист III, рис. [8].

Работа автоматического переключателя (D), см. рис. [9].
При поднятии рычага подается вода.

У смесителей для ванны вода сначала поступает, как правило, в нижний отвод (например, излив в ванну).

При нажатии переключателя (D) поступление воды в ванну прерывается, и вода поступает из душа.

При закрытии смесителя переключатель автоматически возвращается в исходное положение, так что при последующем открытии смесителя вода всегда будет поступать сначала в нижний отвод (например, излив в ванну).

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды!

I. Смена картриджа (F), см. складной лист III, рис. [10] - [12].

Соблюдать монтажное положение!






Необходимо следить за тем, чтобы уплотнения картриджей вошли в выточки корпуса. Ввинтить винты (G) и **поочередно равномерно затянуть их** до отказа.

II. Переключатель (D), см. складной лист III, рис. [10] - [12].

Запасные части, см. складной лист II (* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.





RUS

надфундаментная часть

Комплект поставки	33 305	33 556				
скрытый смеситель	X	X				
надфундаментная часть	X	X				
надфундаментная часть / переключатель	X					
Техническое руководство	X	X				
Инструкция по уходу	X	X				
Вес нетто, кг	2,05	1,7				

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

D
Grohe Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 571 3989-333
Fax: +49 571 3989-999

A
GROHE Ges.m.b.H.
Beichgasse 6
1100 Wien
Tel.: +43 1 68060-0
Fax: +43 1 6898747

B
GROHE nv - sa
Diependaalweg 4a
3020 Winksele
Tel.: +32 16 230660
Fax: +32 16 239070

BG
Представителство
Grohe AG
в България
Радио Шипринг
Клон 11, П.К. 35
8011 Бургас
тел./факс.: +359 56 950104
тел./факс.: +359 56 845549

CDN
GROHE Canada Inc.
1226 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Tel.: +1 905 2712929
Fax: +1 905 2719494

CH
Grohe Switzerland SA
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Tel.: +41 44 8777300
Fax: +41 44 8777320

CN
高仪 (上海)
卫生洁具有限公司
宁桥路615号
201206 上海
中华人民共和国
电话: +86 21 50323535
传真: +86 21 50550363

CY
Nicos Theodorou & Sons Ltd.
12 Dimitsanis Street
CY-1507 Nicosia
P.O. Box 21387
Tel.: +357 22 757671
Fax: +357 22 759085

CZ SK
Grohe ČR s.r.o.
Zastoupeni pro ČR a SR
V Oblouku 104, Čestlice
251 01 Průhonice
Tel.: +420 225 091 081-4
Fax: +420 225 091 085

DK
GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse
Tel.: +45 44 656800
Fax: +45 44 650252

E
GROHE España S.A.
C/ Botanica, 78 - 88
Gran Via L'H - Distr. Econòmic
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: +34 93 3368850
Fax: +34 93 3368851

EST LT LV
ALPIGRO OÜ
Alar Pihlak
Jõe 5
10151 Tallinn
Tel.: +372 6261204
Fax: +372 6261204

F
GROHE s.à.r.l.
11, Rue des Peupliers
92441 Issy-les-
Moulineaux Cedex
Tel.: +33 1 46625000
Fax: +33 1 46626110

FIN
Oy Teknocalor Ab
Sirkkeliönkatu 4
01300 Vantaa
Tel.: +358 9 8254600
Fax: +358 9 826151

GB
GROHE Limited
Blays House, Wick Road
Englefield Green
Egham, Surrey, TW20 0HJ
Tel.: +44 871 200 3414
Fax: +44 871 200 3415

GR
Nikos Sapountzis S.A.
86, Kapodistriou & Roumelis Str.
142 35 N. Ionia - Athens
Tel.: +30 10 2712908
Fax: +30 10 2715608

H
GROHE Hungary Kft.
Liget u. 1.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 422 468
Fax: +36 23 422 469

HR
ENERTECH GmbH
Division Giersch
Maksimirска 96/l
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 2338260
Fax: +385 1 2308024

I
GROHE S.p.A.
Via Castellazzo Nr. 9/B
20040 Cambiago (Milano)
Tel.: +39 2 959401
Fax: +39 2 95940263

IND
Grohe India Private Limited
The Great Eastern Centre
Gesco Corporate Centre
70 Nehru Place
New Delhi 110019
Tel.: +91 11 5561 9423 / 9513
Fax: +91 11 5561 9451

IS
BYKO hf.
Skemmuvegi 2
200 Kópavogur
Tel.: +354 515 4000
Fax: +354 515 4099

J
Grohe Japan Ltd.
TRC Building, 3F
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku
Tokyo 143-0006
Tel.: +81 3 32989730
Fax: +81 3 37673811

N
GROHE A/S
Karihaugen 89
1086 Oslo
Tel.: +47 22 906110
Fax: +47 22 906120

NL
GROHE Nederland BV
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: +31 79 3680133
Fax: +31 79 3615129

P
GROHE Portugal
Componentes Sanitários, Lda.
Rua Arq. Cassiano Barbosa, 539
1.º Frente Esquerdo
4100-009 Porto
Tel.: +351 22 543 29 80
Fax: +351 22 543 29 99

PL
GROHE Polska Sp. z.o.o.
Ul. Migałowa 4
02-796 Warszawa
Tel.: +48 22 6451255 - 57
Fax: +48 22 6451258

RUS
Представительство
Grohe AG
Москва, ул. Руслаковская 13, стр. 1
1107140
телефон: +7 495 9819510
факс: +7 495 9819511

RO
S.C. EURO - International S.R.L
B-dul Dinicu Golescu, Nr. 41, Bl.6,
Sc. 3; Ap. 67, Parter
010868 Bucharest (Sector 1)
Tel.: +40 21 3161451
Fax: +40 21 3161452

S
GROHE A/S
Box 2063
194 02 Upplands Väsby
Tel.: +46 771 141314
Fax: +46 771 141315

SLO
GROSAN inženiring d.o.o.
Slandrova 4
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5633060
Fax: +386 1 5633061

TR
GROME Ic ve Dis Ticaret Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Ugras Parlar Is
Merkezi No: 305, B Blok D: 12 - 15
34846 Cevizli - Maltepe-Istanbul
Tel.: +90 216 4412370
Fax: +90 216 3706174

UA
Представитель
Grohe AG
в УКРАЇНІ
Н.И. Топольская
03151 Киев
телефон: +38 44 2751734
факс: +38 44 2499458

USA
GROHE America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale
Illinois, 60108
Tel.: +1 630 5827711
Fax: +1 630 5827722

Near and Middle East Area Sales Office:
GROME Marketing (Cyprus) Ltd.
11, Lemesou Avenue
Galatariotis Building 1st floor
2112 Aglantzia
P.O. Box 27048

Far East Area Sales Office:
GROHE Pacific Pte. Ltd.
260 Orchard Road
08-03/04 The Heeren
Singapore 238855

Tel.: +65 6738 5585
Fax: +65 6738 0855

GROHE
ENJOY WATER®