

# Установка смесителя Oxford 6360

- 1) Сделайте в полу карман (глубиной не менее 35мм), выдержав уровень (см. Рис.1). Будьте внимательны, располагая закладной элемент (основание) смесителя перпендикулярно полу (в противном случае появится отклонение от вертикали). Оба впускных отверстия должны быть СТРОГО параллельны ванне
- 2) Подключите подводы холодной и горячей воды и зафиксируйте их винтами (винты прилагаются в комплекте поставки). Закладной элемент (основание) смесителя имеет защитные заглушки
- 3) Залейте и выровняйте пол.
- 4) Уберите защитные заглушки и две прокладки. Затем установите декоративную чашу (отражатель) на трубу смесителя, установите новые прокладки (прилагаются в комплекте поставки), и соедините гибкую подводку с закладным элементом (в соответствии с маркировкой холодной и горячей воды)
- 5) Установите трубу смесителя на закладной элемент и зафиксируйте ее с помощью 3х винтов (прилагаются в комплекте поставки)

