



РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ FIRMFIT

Ваш пол FIRMFIT готов к эксплуатации сразу после укладки. Закончив укладку, вам возможно придется его очистить. Не используйте никаких дополнительных защитных средств, просто выполните следующие действия:

1. УБОРКА

- Регулярно убирайте пол.
- Начните с удаления всей грязи и пыли с помощью мягкой щетки или пылесоса с подходящей для твердых поверхностей насадкой. Никогда не используйте швабру с вращающейся насадкой, металлические скребки для пола, роботы-полотеры и другую аналогичную продукцию.
- Затем вымойте полы водой с подходящим нейтральным моющим средством. Не используйте агрессивные моющие средства, мыло, абразивные губки, а также средства, содержащие воск или масло. Мы рекомендуем использовать чистую влажную швабру или тряпку.
- Мытье бытовыми паровыми швабрами разрешено. Используйте швабру на минимальной мощности с подходящей мягкой подушкой и не держите паровую швабру на одном месте в течение длительного периода времени (более 5 минут). Внимательно изучайте инструкцию производителя паровой швабры для правильной эксплуатации.
- После мытья дайте полу просохнуть.

2. ПЯТНА

- Незамедлительно удаляйте пятна с помощью хорошо отжатой, слегка влажной ткани. Старые пятна удалить гораздо труднее.
- Для пятен от шоколада, жира, сока и вина используйте теплую воду и неабразивный очиститель.
- Лак для ногтей, деготь, маркер, карандаш, губная помада, чернила и следы от сигарет можно удалить с помощью жидкости для снятия лака или денатурированного спирта.
- Осторожно очистите воск от свечей и жевательную резинку тупым пластиковым скребком.
- Пятна от домашних животных (включая мочу, фекалии и рвоту) необходимо удалить в течение 24 часов.

3. ЗАЩИТА

- Избегайте попадания грязи, песка, гравия и таких веществ, как масло или асфальт, в помещение, положив коврики без резиновой основы у всех входов.
- Не используйте коврики с резиновым покрытием, так как продолжительный контакт с резиной может привести к появлению стойких пятен.

- Не допускайте попадания сигарет, спичек или других предметов с горячей поверхностью на пол, так как это может привести к необратимым повреждениям.
- Не тяните тяжелые предметы по полу. При передвижении бытовой техники или тяжелой мебели целесообразно положить на пол фанерный лист или что-то подобное и передвинуть предмет, используя такую подложку. Это снизит риск повреждения поверхности напольного покрытия и вмятин.
- Используйте защитные прокладки для ножек мебели. Не используйте способные окрасить пол цветные защитные прокладки.
- Установите на офисные кресла свободно вращающиеся колесики не из резины и/или положите под них защитный коврик.
- Помните, что домашние животные с острыми когтями могут оставлять на полу глубокие царапины.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПОЛА

Замена поврежденной планки не требует разбора всего пола. Вы можете вырезать доску с дефектом и заменить её на новую.

Инструменты, которые вам понадобятся: карандаш, линейка, универсальный нож, стамеска, клей для виниловых покрытий премиум-класса.

Инструкция:

1. Сделайте два треугольных надреза по коротким краям планки, затем соедините вершины одним длинным надрезом по центру планки на рисунке ниже. Чтобы сделать надрезы, воспользуйтесь универсальным ножом, проводя с усилием несколько раз по размеченным линиям.



2. Используя надрезы, и применяя резиновую киянку и стамеску, прорежьте до конца центральный надрез, после этого завершив надрезы углов. Удалите куски поврежденной планки.
3. Подготовьте новую доску, обрезав пазы замка по короткой и длинной сторонам (см. рисунок ниже).



4. Очистите поверхность пылесосом от мусора и пыли.
5. Тщательно проверьте, насколько хорошо встает новая планка на место поврежденной.
6. Нанесите тонкий слой клея на выступающие части замка соседних с поврежденной планок.
7. Аккуратно установите новую планку на место при помощи резиновой киянки и подбивного бруска.
8. Убедитесь, что на поверхности не остался лишний клей. Удалите излишки клея с поверхности планок влажной тканью. Если у вас возникли трудности с удалением излишков клея, нанесите на ткань немного уайт-спирита
9. Придавите новую доску тяжелыми предметами, следя за равномерным распределением нагрузки.
10. Дайте отремонтированному участку просохнуть под нагрузкой как минимум 48 часов.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.