


Инструкция для пульта управления (серия-V, Z)



1	 Включение или выключение	Включение/ выключение
2	 вентилятор	Включение /выключение вентилятора
3	 подсветка	Включение/выключение освещения
4	 радио	Включение и выключение радио
5	 память	【Короткое нажатие】 : Переход в режим смены каналов 【Длительное нажатие】 : Сохранение текущей станции
6	 громкость	【Короткое нажатие】 : Переход в режим регулировки громкости

7	 <p>переключение каналов+</p>	<p>【Короткое нажатие】 : FM частота + 0.1MHz</p> <p>【Длительное нажатие】 : Автоматический поиск последней активной станции</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : FM Сохранить номер станции-1</p>
		<p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : громкость-1</p>
8	 <p>переключение каналов-</p>	<p>【Короткое нажатие】 : FM частота- 0.1MHz</p> <p>【Длительное нажатие】 : Автоматический поиск следующей активной станции</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : FM сохраняет номер станции+1</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : громкость+1</p>